

Einrichten und Starten

Übersicht



In dieser Einführung werden die Hardware- und Softwarefunktionen des Apple TV (4. Generation) beschrieben. Nicht alle Funktionen und Inhalte sind in allen Regionen verfügbar.

Weitere Informationen über ältere Apple TV-Modelle finden Sie unter [Support für Apple TV](#).

Informationen zum Einrichten Ihres Apple TV finden Sie unter [Einrichten Ihres Apple TV](#).

Siri Remote

Verwenden Sie die Touch-Oberfläche auf der Siri Remote-Fernbedienung, um Ihr Apple TV einzurichten.



Durch Streichen nach links, rechts, oben oder unten können Sie Objekte während der Einrichtung hervorheben. Wenn Sie auf die Touch-Oberfläche drücken, gibt diese ein Klickgeräusch aus, wenn Sie das hervorgehobene Objekt auswählen.


Weitere Informationen zu den Funktionen und Tasten der Siri Remote finden Sie unter [Navigation auf dem Apple TV](#).

Einrichten Ihres Apple TV

Damit Sie Ihr Apple TV verwenden können, benötigen Sie Folgendes:

- Ein HD-Fernsehgerät mit HDMI-Technologie, das 720p- oder 1080p-Videos anzeigen kann
- Ein HDMI-Kabel für die Verbindung zwischen Apple TV und Fernsehgerät
- Zugriff auf ein drahtloses 802.11-Netzwerk (drahtloses Streaming erfordert 802.11a, g, n oder ac), Ethernetnetzwerk oder Breitband-Internet
- Einen iTunes Store-Account zum Kaufen und Ausleihen von Medien bei iTunes und zur Verwendung der Privatfreigabe





Apple TV einrichten: Vergewissern Sie sich zuerst, dass Sie den Namen des Netzwerks kennen (und das Passwort, sofern das Netzwerk passwortgeschützt ist). Wenn Sie ein verkabeltes Netzwerk verwenden, verwenden Sie ein Ethernetkabel, um Ihr Apple TV anzuschließen.

- *Apple TV verbinden:* Verbinden Sie das eine Ende eines HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss am Apple TV und dann das andere Ende mit dem HDMI-Anschluss am Fernsehgerät.
- *Apple TV an das Stromnetz anschließen:* Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an den Netzanschluss Ihres Apple TV und das andere Ende an eine Steckdose an.
- *HDMI-Eingang am Fernsehgerät auswählen:* Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie den HDMI-Eingang aus, der mit Ihrem Apple TV verbunden ist. Bei einigen neueren Fernsehgeräten erfolgt dies automatisch.
- *Anleitungen auf dem Bildschirm befolgen:* Eine Reihe von Konfigurationsbildschirmen unterstützt Sie beim Herstellen der Internetverbindung und anderen Einrichtungsschritten. Wenn Sie während der Einrichtung VoiceOver verwenden möchten, drücken Sie drei Mal die Taste **MENU** auf der Siri Remote. Weitere Informationen finden Sie unter [VoiceOver](#).




Alternativ können Sie die Informationen für Ihr WLAN, Ihr Passwort und die Informationen Ihres Apple-ID-Accounts automatisch von einem iOS-Gerät mit iOS 9.1 (oder neuer) auf Ihr Apple TV übertragen.

Apple TV automatisch mit einem iOS-Gerät einrichten: Wenn der Konfigurationsbildschirm des Apple TV angezeigt wird, entsperren Sie das iOS-Gerät und stellen Sie sicher, dass Bluetooth® und WLAN aktiviert sind. Koppeln Sie das iOS-Gerät mit Ihrem Apple TV und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen auf iOS-Gerät und Apple TV.

Hinweis: Bei der automatischen Konfiguration werden keine Accountinformationen für Apps anderer Anbieter wie Netflix oder Hulu übertragen. Außerdem erfolgt keine Aktivierung von iTunes Match oder der Privatfreigabe.

Einrichten von Accounts

Apple-ID

Ihre Apple-ID ist der Account, den Sie für nahezu alle Aktionen auf Ihrem Apple TV verwenden. Hierzu gehört u. a. das Kaufen von Inhalten bei iTunes Movies  oder iTunes TV Shows  und das Laden von Apps aus App Store . Darüber hinaus können Sie mit Ihrer Apple-ID iCloud nutzen, das Sie und all Ihre Apple-Geräte zum Austauschen von Fotos und mehr verbindet.

Wenn Sie bereits über eine Apple-ID verfügen, geben Sie diese ein, wenn Sie Ihr Apple TV zum ersten Mal konfigurieren. Wenn Sie noch keine Apple-ID haben, können Sie diese auf der [Apple-ID-Website](#) erstellen. Sie benötigen nur eine Apple-ID, um iTunes-, iCloud- und Game Center-Dienste zu verwenden.


Weitere Informationen finden Sie auf der [Webseite mit häufig gestellten Fragen zur Apple-ID](#).


Hier sind einige Aktionen, die Sie mit Ihrer Apple-ID auf dem Apple TV ausführen können:


- *iTunes-Filme und TV-Sendungen:* Kaufen oder leihen Sie Filme aus und kaufen Sie Folgen und Staffeln von TV-Serien. Sie können auch auf Ihre iTunes-Käufe zugreifen, die Sie mit anderen Geräten getätigt haben.
- *Musik:* Wenn Sie Apple Music-Mitglied sind können Sie auf Millionen von Songs auf Ihrem Apple TV zugreifen. Mit einem iTunes Match-Abonnement kann all Ihre Musik, einschließlich der von einer CD importierten Titel und der nicht im iTunes Store gekauften Titel, in iCloud gespeichert und jederzeit wiedergegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Musik auf einen Blick](#).
- *Apps:* Kaufen Sie Apps direkt auf Ihrem Apple TV und laden Sie Medien, die Sie zuvor im App Store gekauft haben, jederzeit kostenlos auf Ihr Apple TV.
- *Game Center:* Spielen Sie Ihre Lieblingsspiele mit Freunden, die ein Apple TV, ein iOS-Gerät oder einen Mac (mit OS X 10.8 oder neuer oder macOS) haben.
- *Fotos:* Zeigen Sie Ihre Fotos aus der iCloud-Fotomediathek, aus „Mein Fotostream“ und der iCloud-Fotofreigabe an. Weitere Informationen finden Sie unter [Fotos auf einen Blick](#).

- **Familienfreigabe:** Geben Sie Käufe aus dem iTunes Store und dem App Store für bis zu sechs Familienmitglieder auf Ihrem Apple TV frei. Weitere Informationen finden Sie unter [Familienfreigabe](#).

Hinweis: Möglicherweise sind nicht alle Funktionen in allen Ländern und Regionen verfügbar.


Benutzernamen und Passwörter sprechen: Halten Sie bei hervorgehobenem Texteingabefeld die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole, anstatt diese über die Bildschirmtastatur einzugeben. Sagen Sie „Großbuchstabe“, um einen Großbuchstaben anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).

 **Tipp:** Sie können die Tastatur eines in der Nähe befindlichen iPhone oder iPad zur direkten Texteingabe auf dem Apple TV statt der Siri Remote verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der iOS-Tastatur zur Texteingabe auf Apple TV](#).

Legen Sie die Passwortanforderungen für Einkäufe fest. Sie können festlegen, dass das Apple TV von Ihnen die Eingabe Ihres Apple-ID-Passworts verlangen soll, um einen iTunes- oder App Store-Einkauf abzuschließen. Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Accounts“ > „iTunes und App Store“ > „Passworteinstellungen“ > „Passwort erforderlich“ und wählen Sie „Immer“, „Nach 15 Minuten“ oder „Nie“ aus.

Accounts für andere Inhaltsanbieter

Einige Apps und Inhaltsanbieter wie Netflix, HBO NOW und Showtime setzen voraus, dass Sie sich anmelden, um diese verwenden zu können. Befolgen Sie die angezeigten Anleitungen, wenn Sie die App öffnen, um sich anzumelden oder einen Account einzurichten.


Benutzernamen und Passwörter sprechen: Halten Sie bei hervorgehobenem Texteingabefeld die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole, anstatt diese über die Bildschirmtastatur einzugeben. Sagen Sie „Großbuchstabe“, um einen Großbuchstaben anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).


Einstellungen einer App ändern: Einige Apps bieten möglicherweise Einstellungen, die innerhalb der App geändert werden können. Weitere eventuell verfügbare Optionen können Sie anzeigen, indem Sie „Einstellungen“ > „Apps“ und dann die App auswählen.

Gesamtauthentifizierung

Die Gesamtauthentifizierung erleichtert den Zugriff auf Unterhaltungs-Apps wie HBO GO und FXNOW. Sie brauchen sich nur einmal auf Ihrem Apple TV anmelden, um sofort Zugriff auf alle unterstützten Apps zu erhalten, für die Ihre Kabel- oder Satelliten-TV-Anmeldedaten erforderlich sind.

Aktivieren Sie die Gesamtauthentifizierung in den Einstellungen bzw. wenn Sie sich zum ersten Mal bei einer unterstützten App anmelden. Sobald Sie angemeldet sind, werden Sie automatisch in jeder unterstützten App authentifiziert, auf die Sie Zugriff haben, ohne sich erneut anmelden zu müssen.


Gesamtauthentifizierung aktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“  > „Accounts“ > „TV-Anbieter“ und wählen Sie Ihren Anbieter aus. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort für den Anbieter an.

Gesamtauthentifizierung deaktivieren: Öffnen Sie „Einstellungen“  > „Accounts“ > „TV-Anbieter“ und wählen Sie Ihren Anbieter aus. Klicken Sie auf „Abmelden“.

Hinweis: Sie müssen sich einmal auf jedem Apple TV anmelden, um diese Funktion zu verwenden. Die Gesamtauthentifizierung ist ebenfalls auf iOS verfügbar.

Abonnements verwalten

Ändern oder kündigen Sie auf dem Apple TV verfügbare Abos wie Apple Music oder Apps wie STARZ und HBO NOW.

Abonnements verwalten: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Accounts“ > „Abonnements verwalten“ und wählen Sie ein Abo aus. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um Ihr Abo zu ändern oder zu kündigen.

Neue Funktionen in tvOS

Im Folgenden finden Sie eine Liste der neuen Funktionen und Verbesserungen der neuesten Version von tvOS. Nicht alle Funktionen und Inhalte sind in allen Regionen verfügbar.

Verbesserte iTunes-Leihfilme (tvOS 10.2)

In manchen Regionen können Sie Filme leihen. Während der Leihdauer können Sie den geliehenen Film auf ein Gerät laden und ihn auf einem anderen Gerät streamen. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen und Ansehen von iTunes-Filmen oder TV-Sendungen](#).

Vereinfachtes Scrollen (tvOS 10.2)

Es ist jetzt noch einfacher, durch lange Listen zu scrollen. Verwenden Sie dazu einfach die Touch-Oberfläche auf der Siri Remote. Weitere Informationen finden Sie unter [Navigation auf dem Apple TV](#).

Sport live anschauen (tvOS 10.1)

Sie sind Sport-Fan? Befragen Sie Siri zu Spielplänen, Punkteständen sowie der Leistung Ihrer Lieblingsmannschaft. Wenn das Spiel gerade läuft, können Sie mit Siri auf unterstützten Apps direkt live einsteigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Live-Inhalte live miterleben](#).

Gesamtauthentifizierung (tvOS 10.1)

Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr Kabel- oder Satellitenabonnement einmal auf Apple TV ein, und erhalten Sie direkten Zugriff auf allen unterstützten Apps, die zu Ihrem Abonnement gehören. Weitere Informationen finden Sie unter [Gesamtauthentifizierung](#).

Siri

Haben Sie eine tolle Idee, was Sie sehen wollen? Siri lässt Sie nicht nur nach einem bestimmten Thema suchen, sondern ermöglicht auch die Kombination mehrerer Kriterien in derselben Suche. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen nach Filmen, TV-Sendungen und Apps](#).

Erscheinungsbild

Ändern Sie das Erscheinungsbild Ihres Apple TV. Wählen Sie einen hellen Hintergrund, damit sich Poster und Symbole besonders gut abheben. Oder wählen Sie eine dunkle Option und machen Sie aus Fernsehen eine Filmvorführung. Weitere Informationen finden Sie unter [Anpassen des Home-Bildschirms](#).

Fotos

Die neue Funktion „Andenken“ kann mit Ihrer iCloud-Fotomediathek verwendet werden, um Fotos und Videos zu finden, die Sie schon länger nicht mehr gesehen bzw. an die Sie länger nicht mehr gedacht haben. Diese werden dann in einer ansprechenden Sammlung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Andenken](#).

Apple Music

Apple Music hat ein neues Design und neue Funktionen, die es noch einfacher machen, Ihre Lieblingsmusik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter [Musik auf einen Blick](#).

App „Apple TV Remote“

Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Siri Remote auf Ihrem iPhone. Bitten Sie Siri, etwas Tolles zum Anschauen zu finden, navigieren Sie auf dem Apple TV durch Berühren, spielen Sie Spiele und geben Sie Text mit der Tastatur ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Verbinden der App „Apple TV Remote“ mit Apple TV](#).

HomeKit

Verwenden Sie das Apple TV zum Steuern von HomeKit-Produkten mit Siri. Und mit einem Apple TV in Ihrem Zuhause können Sie die neue App „Home“ unter iOS verwenden, um automatisierte Aufgaben per Fernzugriff ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Steuern von HomeKit-Produkten](#).

Automatische App-Downloads

Wenn Sie eine universelle App auf Ihr iOS-Gerät laden, wird sie auch automatisch auf Ihr Apple TV geladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kaufen und Laden von Apps](#).


Weitere Funktionen

- Verwenden Sie Ihr iOS-Gerät als Tastatur für Apple TV. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der iOS-Tastatur zur Texteingabe auf Apple TV](#).
- Zu den neuen Funktionen der Bedienungshilfe gehören Display-Anpassungen und die Schaltersteuerung. Weitere Informationen finden Sie unter [Funktionen zur Bedienungshilfe](#).



Navigation auf dem Apple TV

Der Home-Bildschirm auf dem Apple TV bietet einfachen Zugriff auf Apps und Einstellungen. Wenn Sie in der oberen Zeile eine App hervorheben, werden möglicherweise oben im Home-Bildschirm App-Kurzbelege angezeigt. Informationen dazu, wie Sie das Aussehen des Home-Bildschirms ändern können, finden Sie unter [Anpassen des Home-Bildschirms](#).




Nicht alle Funktionen und Inhalte sind in allen Regionen verfügbar.

Verwenden Sie die Touch-Oberfläche und die Tasten auf der Siri Remote für die Navigation auf dem Apple TV.



Auf dem Apple TV navigieren: Streichen Sie auf der Touch-Oberfläche nach links, rechts, oben oder unten. Die hervorgehobene App wird etwas erweitert.



Durch Listen navigieren: Streichen Sie auf der Touch-Oberfläche ein paar Mal nach oben oder unten, um schnell zu blättern. Wird neben der Liste ein Index angezeigt, streichen Sie nach rechts und wählen Sie einen Buchstaben, um dorthin zu springen.


Objekt auswählen: Heben Sie das Objekt durch Streichen hervor und drücken Sie dann auf die Touch-Oberfläche.

Kontextmenüs öffnen: Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche. Wenn Sie ein Objekt mit weiteren Optionen hervorgehoben haben, werden diese in einem Kontextmenü angezeigt.

Bildschirmtastatur verwenden: Wenn eine Tastatur zum Eingeben von Text angezeigt wird, streichen Sie über die Zeichen oder tippen Sie links oder rechts, um eines hervorzuheben, und drücken Sie auf die Touch-Oberfläche, um das Zeichen auszuwählen. Zum Wechseln von Tastaturen drücken Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“ ►|| oder streichen Sie nach unten und wählen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen. Wenn Sie ein alternatives Zeichen (etwa einen Buchstaben mit einem Akzentzeichen) eingeben möchten, heben Sie das Zeichen hervor und legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche, um eine


Option auszuwählen.


Optional können Sie auch die Tastatur Ihres iOS-Geräts zur Texteingabe auf Apple TV verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der iOS-Tastatur zur Texteingabe auf Apple TV](#).


Diktieren statt schreiben: Immer wenn ein Feld für die Texteingabe angezeigt wird, können Sie Ihre Stimme anstelle der Bildschirmtastatur verwenden. Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie den Text, den Sie eingeben wollen. Sie können sogar einzelne Buchstaben sprechen, etwa um Benutzernamen und Passwörter einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).

Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren: Drücken Sie auf die Taste **MENU**.

Zum Home-Bildschirm zurückkehren: Drücken Sie auf die Home-Taste .

Geöffnete Apps anzeigen: Drücken Sie zweimal schnell auf die Home-Taste . Weitere Informationen finden Sie unter [Schnelles Wechseln zwischen Apps](#).


Apple TV-Ruhezustand aktivieren: Halten Sie die Home-Taste  gedrückt und wählen Sie „Ruhezustand“. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren und Deaktivieren des Apple TV-Ruhezustands](#).


Siri aktivieren: Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt. Weitere Informationen finden Sie unter [Sprechen mit dem Apple TV](#).


Apple TV mit einem iOS-Gerät steuern: Sie können die App „Apple TV Remote“ (im App Store auf Ihrem iOS-Gerät verfügbar) auf einem iOS-Gerät verwenden, um zu navigieren, Text einzugeben und die Wiedergabe auf dem Apple TV zu steuern. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Die App „Apple TV Remote“ einrichten](#).

Kabellose Tastatur verwenden: Sie können eine Funktastatur verwenden, um Text einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Anschließen von Bluetooth-Geräten an Ihr Apple TV](#).


Verwalten Ihrer Apps

Auf dem Home-Bildschirm des Apple TV ist bereits eine Reihe von Apps vorhanden. Sie können den App Store  verwenden, um weitere Apps hinzuzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Suchen nach Apps](#).

App öffnen: Navigieren Sie auf dem Home-Bildschirm zu einer App und drücken Sie auf die Touch-Oberfläche, um die App zu öffnen. Drücken Sie die Home-Taste , um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.


 **Fragen Sie Siri:** „Öffne <App-Name>“ oder „<App-Name> spielen“


Sie können schnell zwischen den zuvor geöffneten Apps wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnelles Wechseln zwischen Apps](#).


Einstellungen einer App ändern: In einigen Apps ist ein Menü „Einstellungen“ vorhanden. Für andere Apps wählen Sie „Einstellungen“  > „Apps“ und dann die gewünschte App.

Steuern der Wiedergabe

Beim Ansehen von TV-Sendungen oder Filmen können Sie die Wiedergabe steuern.

Wiedergabe oder Pause: Drücken Sie auf die Touch-Oberfläche oder auf die Taste „Wiedergabe/Pause“ .

Steuerelemente während der Wiedergabe auf dem Bildschirm anzeigen: Drücken Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“  oder legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche. Die eingblendete Statusanzeige zeigt die abgelaufene und verbleibende Zeit an. Der einfarbige Balken zeigt, wie viel des Objekts bereits gespeichert (temporär auf das Apple TV geladen) wurde. Sie können weiterhin vor den gespeicherten Bereich springen und dort mit der Wiedergabe beginnen.



Videovorschau in der Wiedergabe-Timeline anzeigen: Drücken Sie während der Wiedergabe auf die Touch-Oberfläche, um die Wiedergabe anzuhalten und das Vorschauenfenster anzuzeigen. Streichen Sie nach links oder rechts, um in der Zeit zurück- bzw.

vorzugehen. Drücken Sie erneut auf die Touch-Oberfläche, um die Wiedergabe an der neuen Position zu starten, oder drücken Sie auf die Taste **MENU**, um die Wiedergabe abzubrechen und an der ursprünglichen Position fortzusetzen.



Star Trek Beyond ist auf [iTunes](#) verfügbar.


10 Sekunden rückwärts oder vorwärts springen: Drücken Sie links oder rechts auf die Touch-Oberfläche, um zurück bzw. vorwärts zu springen. Durch erneutes Drücken können Sie weitere 10 Sekunden überspringen.

Wenn Sie die App „Apple TV Remote“ verwenden, tippen Sie auf die Taste „10 zurück“ ⏮, um 10 Sekunden zurück zu springen. Oder tippen Sie auf die Taste „10 überspringen“ ⏭, um 10 Sekunden vor zu springen.

Zurückspulen oder schnell vorspulen: Legen Sie während der Wiedergabe den Finger links oder rechts auf die Touch-Oberfläche, um zurückzuspulen bzw. schnell vorzuspulen. Heben Sie den Finger hoch, um die Wiedergabe fortzusetzen.


Informationen abrufen: Streichen Sie nach unten, um den Info-Bereich anzuzeigen. Streichen Sie nach links oder nach rechts, um zwischen den Bereichen zu wechseln.

Streichen, um Bereiche zu wechseln



Star Trek Beyond ist auf [iTunes](#) verfügbar.

Untertitel und erweiterte Untertitel aktivieren (sofern verfügbar): Streichen Sie nach unten, um den Info-Bereich anzuzeigen, und dann nach rechts, um den Bereich „Untertitel“ anzuzeigen. Streichen Sie nach unten und wählen Sie die gewünschte Option aus.



Auswählen, um Untertitel zu aktivieren


[Star Trek Beyond](#) © 2017 Paramount Pictures. STAR TREK und verwandte Marken sind Handelsmarken von CBS Studios, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Audioanpassung

Mit der Siri Remote können Sie die Lautstärke Ihres Fernsehgeräts oder A/V-Receivers steuern. Mit weiteren Audiosteuererelementen können Sie die AirPlay-Lautsprecher ändern, ein Bluetooth-Headset auswählen, die Sprache der Audiospur einer TV-Sendung oder eines Films ändern oder die Lautstärke von Tönen reduzieren.

Lautstärke anpassen: Drücken Sie auf der Siri Remote auf **+** oder auf **-**. Weitere Informationen zum Einrichten der Fernbedienung zum Steuern von Fernsehgerät oder Receiver finden Sie unter [Steuern Ihres Entertainment-Systems mit der Siri Remote](#).

Auf Audiosteuererelemente zugreifen: Streichen Sie während der Wiedergabe nach unten, um den Info-Bereich anzuzeigen, und streichen Sie dann zum Bereich „Audio“.



Sprache ändern: Wählen Sie eine andere Audiosprache aus.

Laute Töne reduzieren: Wählen Sie „Laute Töne reduzieren“, um die Audiowiedergabe von Dialogen zu verbessern und laute Töne leiser wiederzugeben, sodass andere nicht gestört werden.

Lautsprecher ändern: Wählen Sie einen anderen AirPlay-Lautsprecher in Ihrem Netzwerk oder wählen Sie gekoppelte Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Anpassen der Video- und Audioeinstellungen](#).

Anpassen des Home-Bildschirms

Die obere Zeile auf dem Home-Bildschirm ist der optimale Platz für Ihre bevorzugten Apps. Wenn Sie eine App in der oberen Zeile hervorheben, werden Kurzbefehle angezeigt, mit denen Sie auf Inhalte zugreifen können, ohne zuerst die App öffnen zu müssen.


Sie können entscheiden, welche Apps in der oberen Zeile angezeigt werden, die Reihenfolge der Apps wunschgemäß ändern und Apps aus dem App Store vom Home-Bildschirm löschen.

Sie können auch das Erscheinungsbild von Hintergründen und Menüs von hell nach dunkel ändern.

Apps neu anordnen: Verwenden Sie die Touch-Oberfläche der Siri Remote, heben Sie eine App hervor und legen Sie den Finger darauf, bis sie anfängt zu wackeln. Bewegen Sie die App durch Streichen an eine neue Stelle, drücken Sie erneut auf die Touch-Oberfläche, um die neue Anordnung zu sichern.

Apps in der oberen Zeile auswählen: Bewegen Sie Ihre bevorzugten Apps in die obere Zeile des Home-Bildschirms. Wenn Sie sie hervorheben, werden möglicherweise zusätzliche Optionen und Kurzbefehle angezeigt.

Ordner für Apps erstellen: Verwenden Sie die Touch-Oberfläche der Siri Remote, heben Sie eine App hervor und legen Sie den Finger darauf, bis sie anfängt zu wackeln. Ziehen Sie die App auf eine andere App, bis ein Ordner angezeigt wird, und heben Sie den Finger dann hoch. Drücken Sie nochmals auf die Touch-Oberfläche, um die neue Anordnung zu sichern.




Nicht alle Funktionen und Inhalte sind in allen Regionen verfügbar.

Hinweis: Beim ersten Erstellen eines Ordners wählt das Apple TV für diesen Ordner einen Namen aus, der auf dessen Inhalt basiert. Diesen Ordnernamen können Sie anpassen, indem Sie den Ordner öffnen, nach oben zum Namen streichen und den Ordner dann mit der Bildschirmtastatur oder durch Diktieren umbenennen.


App in einen Ordner bewegen: Verwenden Sie die Touch-Oberfläche der Siri Remote, heben Sie eine App hervor und legen Sie den Finger darauf, bis sie anfängt zu wackeln. Bewegen Sie die App auf den Ordner und heben Sie den Finger hoch. Drücken Sie nochmals auf die Touch-Oberfläche, um die neue Anordnung zu sichern.

App löschen: Verwenden Sie die Touch-Oberfläche, um die zu löschende App auszuwählen. Legen Sie dann den Finger darauf, bis sie anfängt zu wackeln. Drücken Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“ ►||, um weitere Optionen anzuzeigen. Wählen Sie anschließend „Löschen“.

Zusammen mit der App werden auch alle zugehörigen Daten gelöscht. Jede App, die Sie im App Store gekauft haben, können Sie jederzeit kostenlos erneut laden. Die Daten werden jedoch nicht wiederhergestellt.


Erscheinungsbild von Apple TV ändern: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Erscheinungsbild“ und aktivieren Sie die Option „Hell“ oder „Dunkel“.


Top-Filme



Schnelles Wechseln zwischen Apps

Sie können schnell zwischen verschiedenen Apps auf dem Apple TV wechseln, ohne zuvor zum Home-Bildschirm zurückzukehren. Dies funktioniert ähnlich wie die Multitasking-Funktion auf einem iPhone oder iPad.

Zuletzt verwendete Apps anzeigen: Drücken Sie zweimal schnell auf die Home-Taste . Für jede geöffnete App wird in einer Zeile auf dem Bildschirm ein kleines Fenster angezeigt.



Andere App auswählen: Streichen Sie nach links oder nach rechts, um zwischen den Apps zu navigieren. Drücken Sie auf die Touch-Oberfläche, um die App in der Mitte des Bildschirms zu öffnen.

Hervorgehobene App sofort beenden: Streichen Sie nach oben, um die hervorgehobene App sofort zu beenden.

Drücken Sie die Taste **MENU**, um den App-Umschalter ohne Wechseln von Apps zu verlassen.

Verwenden der Siri Remote


Anschließen der Siri Remote an Ihr Apple TV

Die Siri Remote wird automatisch mit Ihrem Apple TV gekoppelt. Wenn die Verbindung getrennt wird oder Sie eine Ersatzfernbedienung erhalten, müssen Sie diese manuell mit Ihrem Apple TV koppeln.

Sie können die Siri Remote nur mit jeweils einem Apple TV koppeln. Wenn Sie eine Fernbedienung koppeln, wird die Kopplung mit einer anderen Fernbedienung automatisch aufgehoben.

Siri Remote mit dem Apple TV koppeln: Schalten Sie Ihr Apple TV ein, positionieren Sie die Siri Remote in einem Abstand von ca. 8 bis 10 cm so, dass sie auf die Vorderseite des Apple TV weist. Drücken und halten Sie die Taste **MENU** und die Taste „Lauter“ **+** auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang. Wenn die Siri Remote erfolgreich gekoppelt wurde, wird auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung angezeigt.

Aufladen der Siri Remote

Die Siri Remote ist mit einer internen wiederaufladbaren Batterie ausgestattet. Bei normalem Gebrauch muss sie nur wenige Male pro Jahr aufgeladen werden. Wenn die Ladung der Batterie in der Fernbedienung zu niedrig ist, wird eine entsprechende Meldung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Alternativ können Sie „Einstellungen“  > „Fernbedienungen und Geräte“ > „Bluetooth“ auswählen, um den Ladezustand der Batterie zu überprüfen. Sie können die Siri Remote während des Ladevorgangs weiterhin verwenden.



Lightning-Anschluss

Siri Remote aufladen: Verbinden Sie ein Ende des Lightning-Kabels mit dem Lightning-Anschluss unten an der Siri Remote. Verbinden Sie das andere Kabelende mit einem USB-Anschluss des Computers oder einem Apple-USB-Netzteil (separat erhältlich).

Die Siri Remote benötigt ungefähr drei Stunden, um sich vollständig aufzuladen.

Verwenden der Siri Remote für Spiele


Die Siri Remote enthält einen Beschleunigungsmesser und ein Gyroskop, die bei den unterschiedlichsten Spielen für besonderes Spielvergnügen sorgen. Abhängig vom jeweiligen Spiel können Sie die Fernbedienung vertikal oder horizontal halten. Einige Spiele reagieren auf Bewegungen, die Sie mit der Fernbedienung in der Luft ausführen.

Remote Loop verwenden: Verbinden Sie die Remote Loop-Handschleufe (separat erhältlich) mit der Siri Remote und halten Sie diese mit sicherem Griff, um Verletzungen oder versehentliche Beschädigungen der Siri Remote oder anderer Sachwerte zu vermeiden.

Um die Wiedergabe von Spielen zu optimieren, funktionieren einige Apps eventuell auch mit einem Bluetooth-Spielecontroller eines anderen Herstellers oder anderem Zubehör bzw. erfordern einen Bluetooth-Spielecontroller eines anderen Herstellers. Anforderungen für Spielecontroller finden Sie auf der Produktseite der App im App Store. Weitere Informationen finden Sie unter [Anschließen von Bluetooth-Geräten an Ihr Apple TV](#).

Steuern der Empfindlichkeit der Touch-Oberfläche

Sie können die Touch-Oberfläche der Siri Remote an Ihren persönlichen Stil anpassen.

Touch-Bewegung ändern: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Fernbedienungen und Geräte“ > „Touch-Bewegung“.

Stellen Sie für die Bewegung „Schnell“ ein, um mit kleineren Daumenbewegungen schneller auf dem Apple TV-Bildschirm zu navigieren. Stellen Sie für die Bewegung „Langsam“ ein, um mit größeren Bewegungen kürzere Wege zurückzulegen.

Verwenden der App „Apple TV Remote“

Verbinden der App „Apple TV Remote“ mit Apple TV


Damit Sie ein kompatibles iOS-Gerät zum Steuern Ihres Apple TV verwenden können, müssen Sie die App „Apple TV Remote“ und Ihr Apple TV miteinander verbinden.

Laden Sie zunächst die App „Apple TV Remote“ aus dem App Store auf Ihr kompatibles iOS-Gerät. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Apple TV, iOS-Gerät und die App „Apple TV Remote“ auf die neueste Softwareversion aktualisiert und mit demselben WLAN verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Die App "Apple TV Remote" einrichten](#).

App „Apple TV Remote“ konfigurieren: Öffnen Sie die App „Apple TV Remote“ auf Ihrem iOS-Gerät und wählen Sie Ihr Apple TV aus, wenn es auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn auf dem an Ihrem Apple TV angeschlossenen Bildschirm ein vierstelligen Code angezeigt wird, geben Sie den Code auf Ihrem iOS-Gerät ein.

Navigieren mit der App „Apple TV Remote“


Mit der App „Apple TV Remote“ auf einem kompatiblen iOS-Gerät können Sie Apple TV steuern.



Nicht alle Funktionen und Inhalte sind in allen Regionen verfügbar.

Verwenden Sie die Touch-Oberfläche und die Tasten in der App „Apple TV Remote“ für die Navigation auf dem Apple TV.

Auf dem Apple TV navigieren: Streichen Sie auf der Touch-Oberfläche nach links, rechts, oben oder unten. Die hervorgehobene App wird etwas erweitert.





Beim Streichen über die Touch-Oberfläche werden hervorgehobene Apps größer dargestellt

Objekt auswählen: Heben Sie das Objekt durch Streichen hervor und tippen Sie dann auf die Touch-Oberfläche.

Durch Listen navigieren: Streichen Sie auf der Touch-Oberfläche ein paar Mal nach oben oder unten, um schnell zu blättern. Wird neben der Liste ein Index angezeigt, streichen Sie nach rechts und wählen Sie einen Buchstaben, um dorthin zu springen.


Kontextmenüs öffnen: Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche. Wenn Sie ein Objekt mit weiteren Optionen hervorgehoben haben, werden diese in einem Kontextmenü angezeigt.

App-Tastatur verwenden: Verwenden Sie zur Texteingabe die Bildschirmtastatur, in dem Sie auf die Zeichen tippen, die Sie eingeben wollen. Wird die Tastatur nicht angezeigt, tippen Sie auf die Taste „Tastatur“ , um die Tastatur einzublenden.


Diktieren statt schreiben: Immer wenn ein Textfeld angezeigt wird, können Sie Ihre Stimme anstelle der Bildschirmtastatur verwenden. Tippen Sie auf „Fertig“, um die Tastatur auszublenden. Legen Sie den Finger auf die Siri-Taste  und sprechen Sie den Text, den Sie eingeben möchten. Sie können sogar einzelne Buchstaben sprechen, etwa um Benutzernamen und Passwörter einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).


Bildschirm „Aktueller Titel“ anzeigen: Tippen Sie auf „Details“ und verwenden Sie die Steuerelemente der App „Apple TV Remote“ zum Steuern der Wiedergabe. Wenn Sie den Bildschirm „Aktueller Titel“ verlassen haben, können Sie die Touch-Oberfläche zum Steuern der Wiedergabe verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Steuern der Wiedergabe](#).


Lautstärke anpassen: Drücken Sie die Lautstärketasten Ihres iOS-Geräts. Dies funktioniert nur mit unterstützten AV- Receivern. Informationen zum Einrichten von Apple TV zum Steuern von Fernsehgeräten und Receivern finden Sie unter [Steuern Ihres Entertainment-Systems mit der Siri Remote](#).

Zum Spielmodus wechseln: Drücken Sie beim Spielen auf die Spieletaste , um den Spielmodus in der App „Apple TV Remote“ zu aktivieren. Halten Sie Ihr iOS-Gerät im Querformat und verwenden Sie zum Spielen die Touch-Oberfläche und die Tasten.

Zum Home-Bildschirm zurückkehren: Drücken Sie auf die Home-Taste .

Geöffnete Apps anzeigen: Tippen Sie zweimal auf die Home-Taste . Weitere Informationen finden Sie unter [Schnelles Wechseln zwischen Apps](#).

Apple TV-Ruhezustand aktivieren: Legen Sie den Finger auf die Home-Taste  und wählen Sie „Ruhezustand“. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren und Deaktivieren des Apple TV-Ruhezustands](#).

Siri aktivieren: Legen Sie den Finger auf die Siri-Taste . Weitere Informationen finden Sie unter [Sprechen mit dem Apple TV](#).


Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren: Tippen Sie auf die **MENU**.

Streamen von Inhalten via AirPlay



Mit AirPlay können Sie den Bildschirm Ihres Mac oder iOS-Geräts direkt auf dem Apple TV anzeigen und mit anderen Personen im Zimmer gemeinsam verwenden.


Damit der Bildschirm auf diese Weise freigegeben werden kann, müssen das Apple TV und das freigegebene Gerät u. U. mit demselben Netzwerk verbunden sein. Weitere Informationen zur Peer-to-Peer-Freigabe finden Sie im Apple-Support-Artikel [AirPlay auf dem iPhone, iPad oder iPod touch verwenden](#).

Unter [Verwenden des Apple TV als Konferenzraum-Display](#) finden Sie Anleitungen zur Verwendung Ihres Apple TV mit AirPlay.

iOS-Gerät auf dem Apple TV anzeigen: Streichen Sie auf dem iOS-Gerät vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie auf  und wählen Sie Ihr Apple TV in der Liste der AirPlay-Geräte aus.


Audioinhalte von einem iOS-Gerät auf dem Apple TV anhören: Führen Sie auf dem iOS-Gerät einen der folgenden Schritte aus:


- *Im Kontrollzentrum:* Streichen Sie nach links, um die Audiosteuererelemente schnell einzublenden. Tippen Sie dann auf  und wählen Sie Ihr Apple TV in der Liste der AirPlay-Geräte aus.
- *In der App „Musik“:* Tippen Sie im Bildschirm „Aktueller Titel“ auf  und wählen Sie Ihr Apple TV in der Liste der AirPlay-Geräte aus.


Mac auf dem Apple TV anzeigen: Klicken Sie auf dem Mac in der Mac-Menüleiste auf . Wählen Sie den Namen des Apple TV aus, das Sie verwenden möchten.


Anstatt den Bildschirm Ihres Mac anzuzeigen, können Sie auch nur die Audioinformationen vom Mac ans Apple TV senden und die am AV-Receiver angeschlossenen Lautsprecher verwenden.

Audioinhalte vom Mac auf dem Apple TV anhören: Klicken Sie bei gedrückter Wahltaste auf das Audiosymbol in der Mac-Menüleiste. Wählen Sie Ihr Apple TV in der Liste der Ausgabegeräte aus.

Apple TV umbenennen: Sie können den Namen Ihres Apple TV so ändern, dass es sich in der Liste der AirPlay-Geräte leicht identifizieren lässt. Wählen Sie in den Einstellungen  auf dem Apple TV „AirPlay“ > „Apple TV-Name“.

Zugriff auf das Apple TV beschränken: Bei Verwendung Ihres Apple TV als AirPlay-Gerät können Sie festlegen, dass die Benutzer für den Verbindungsaufbau einen Code oder ein Passwort eingeben müssen. Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „AirPlay“ und aktivieren Sie „Geräteüberprüfung erforderlich“. Wählen Sie „AirPlay“ > „Sicherheit“ und dann „Code“ oder „Passwort“. Bei Auswahl von „Code“ müssen AirPlay-Benutzer einen Code eingeben, wenn ein Gerät versucht, eine Verbindung herzustellen. Bei Auswahl von „Passwort“ werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen.

Abgeschnittene AirPlay-Anzeige korrigieren: Wenn die AirPlay-Anzeige auf Ihrem Apple TV abgeschnitten ist, können Sie mittels „Underscan“ das vollständige Bild anzeigen. Wählen Sie in den „Einstellungen“  „AirPlay“ > „AirPlay-Monitor: Underscan“. Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn schwarze Balken um das Bild angezeigt werden.


iTunes in der Cloud verwenden: Beim Wiedergeben der Inhalte von einem AirPlay-Gerät können Sie festlegen, dass Ihr Apple TV die Inhalte von einem iTunes-Server anstatt über das mit dem lokalen Netzwerk verbundene AirPlay-Gerät abspielt. Wählen Sie in den Einstellungen  „AirPlay“ > „Käufe über iCloud wiedergeben“.

Bildschirmschoner


Auf dem Apple TV wird ein Bildschirmschoner angezeigt, wenn dieses für eine festgelegte Anzahl von Minuten inaktiv war.


Der Bildschirmschoner „Luftaufnahme“ zeigt attraktive Zeitlupenvideos von Orten aus aller Welt, die von einem Online-Server geladen werden. Damit wird der Bildschoner noch eindrucksvoller und dynamischer. Bei diesem Bildschirmschoner können Sie steuern, wie oft Ihr Apple TV nach neuen Videos sucht und diese herunterlädt.

Festlegen, wie oft Inhalte für den Bildschirmschoner „Luftaufnahme“ geladen werden:


Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bildschirmschoner“ > „Neue Videos laden“ und wählen Sie dann eine Option aus.


Apple TV wieder verwenden: Wenn der Bildschirmschoner aktiv ist, können Sie durch Drücken auf die Touch-Oberfläche zu der App zurückkehren, die Sie zuvor verwendet haben.

Anderen Bildschirmschoner auswählen: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bildschirmschoner“ > „Typ“. Wählen Sie dann den gewünschten Bildschirmschoner aus.

Fotos zum Anzeigen auswählen: Viele Bildschirmschoneroptionen zeigen eine Diashow mit Fotos an. Hierbei kann es sich um von Apple bereitgestellte Fotos oder um eine Sammlung eigener in iCloud gespeicherter Fotos handeln. Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bildschirmschoner“ > „Typ“. Wählen Sie dann einen der fotobasierten Bildschirmschonertypen aus.




Bei Auswahl von „Meine Fotos“ wird die Apps „Fotos“ geöffnet. Befolgen Sie die Anleitungen unter [Verwenden von Fotos als Bildschirmschoner](#).

Verzögerung für den Bildschirmschoner festlegen: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bildschirmschoner“ > „Starten nach“ und geben Sie dann die Anzahl der Minuten ein. Hierdurch wird Apple TV angewiesen, den Bildschirmschoner automatisch zu starten, wenn das Gerät für die angegebene Zeit nicht verwendet wurde.


Bildschirmschoner sofort aktivieren: Drücken Sie die Home-Taste , um den Home-Bildschirm anzuzeigen (sofern er nicht bereits angezeigt wird), und drücken Sie dann zweimal die Taste **MENU**.


Aktivieren und Deaktivieren des Apple TV-Ruhezustands

Ihr Apple TV kann jederzeit von Ihnen genutzt werden. Der Ruhezustand wird nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch aktiviert.

Apple TV-Ruhezustand deaktivieren: Drücken Sie die Tasten **MENU**, „Home“ , „Siri“  oder „Wiedergabe/Pause“  auf der Siri Remote. An der Vorderseite des Apple TV leuchtet eine kleine Anzeige. Der Ruhezustand des Apple TV wird beendet und es erscheint das, was zuletzt angezeigt wurde.

Apple TV-Ruhezustand aktivieren: Wenn Sie nichts mehr ansehen wollen, können Sie Ihr Fernsehgerät oder den Receiver einfach ausschalten. Das Apple TV schaltet dann nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Ruhezustand um.

Verzögerung vor dem Starten des Ruhezustands festlegen: Zum Festlegen der Zeit bis zum Aktivieren des Ruhezustands Ihres Apple TV wählen Sie „Einstellungen“  und dann „Allgemein“ > „Ruhezustand aktivieren nach“.

Apple TV-Ruhezustand sofort aktivieren: Halten Sie die Home-Taste  gedrückt und wählen Sie „Ruhezustand“.

Alternativ öffnen Sie die Einstellungen  und wählen „Allgemein“ > „Ruhezustand aktivieren“.

Statusanzeige

Die Statusanzeige an der Vorderseite des Apple TV gibt Folgendes an:


Das Apple TV	Die Statusanzeige
ist eingeschaltet	leuchtet
ist ausgeschaltet oder im Standby-Modus	leuchtet nicht
wird gestartet	blinkt langsam
empfängt einen Befehl von der Fernbedienung	blinkt einmal
aktualisiert Software	blinkt schnell





Sprechen mit dem Apple TV

Mit Siri ist die Interaktion mit Ihrem Apple TV einfach, unterhaltsam und informativ. Ganz unabhängig davon, was gerade auf dem Bildschirm geschieht, können Sie nach Filmen, TV-Sendungen, Musik oder Apps suchen oder nach Schauspielern oder Regisseuren suchen, die Sie besonders mögen, die Wiedergabe steuern, Ihre Apps öffnen und sogar die Sportergebnisse, den Wetterbericht oder Aktienkurse abfragen.


Auf dem Apple TV reagiert Siri zwar nicht in Sprachform wie auf dem iPhone oder anderen Geräten, führt aber Ihre Anfrage aus und zeigt die Ergebnisse auf dem Bildschirm an.

Hier ist eine Liste mit Dingen, um die Sie Siri bitten können: Drücken Sie auf die Siri-Taste .

Apple TV mit Ihrer Stimme durchsuchen und steuern: Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie.



Siri versteht zahlreiche Befehle und wendet sie intuitiv auf den aktuellen Kontext an, sofern möglich. Die Abschnitte [Suchen nach Filmen, TV-Sendungen und Apps](#) und [Was Siri noch für Sie tun kann](#) zeigen einige Befehle und Anfragen, mit denen Sie einen Eindruck davon bekommen, was Siri kann.

Diktieren statt schreiben: Immer wenn ein Feld für die Texteingabe angezeigt wird, können Sie Ihre Stimme anstelle der Bildschirmtastatur verwenden. Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie den Text, den Sie eingeben wollen. Sie können sogar einzelne Buchstaben sprechen, etwa um Benutzernamen und Passwörter einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).

Suchen nach Filmen, TV-Sendungen und Apps

Siri auf dem Apple TV unterstützt Sie dabei, schnell Filme und TV-Sendungen zum Ansehen und Apps im App Store zum Herunterladen zu finden. Siri findet Filme und TV-Sendungen basierend auf einer großen Auswahl an Kriterien, darunter Titel, Thema, Genre, Schauspieler, Regisseur, Bewertung, Altersbeschränkung und mehr. Sie können Siri sogar bitten, „gute“ oder „beliebte“ Ergebnisse zu finden. Sie können Apps nach Name, Entwickler oder Kategorie der App suchen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Was sollte ich mir ansehen?“
- „Finde die Boxtrolls“
- „Spiele die erste Folge von Homeland“
- „Zeige mir beliebte Komödien“
- „Was sind die besten Fußballfilme?“
- „Zeige mir Filme mit George Clooney“
- „Suche Dokumentarfilme zu Autos“
- „Zeig mir tolle Dramen“
- „Finde Fernsehsendungen, die für Kinder geeignet sind“
- „Zeig mir Filme mit der FSK ab 12“
- „Finde Crossy Road“
- „Finde Wetter-Apps“
- „Zeige mir neue Sport-Apps“
- „Finde Apps von Lesson Nine“

Kombinieren von Suchbegriffen


Sie können auch Genres für Filme und TV-Sendungen kombinieren.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Finde lustige Horrorfilme“
- „Zeige mir ausländische Indie-Filme“

- „Suche Krimi-Dokumentarfilme“

Nach dem ersten Suchlauf können Sie zusätzliche Fragen stellen, um Ihre Suche zu verfeinern und das Gesuchte genauer einzugrenzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Präzisieren der Suchergebnisse für Filme und TV-Sendungen](#).



Suchen nach kostenlosen Inhalten

Sie können Siri bitten, die Suchergebnisse auf die Inhalte zu beschränken, die sofort abspielbar sind und hierzu die Inhalte zugrunde legen, deren Eigentümer Sie sind bzw. die Sie abonniert haben.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Suche Kinderfilme“
- „Ich möchte kostenlos Homeland schauen“
- „Suche kostenlose Filme“

Wenn Sie einen Film oder eine TV-Sendung suchen, durchsucht Siri zahlreiche Apps, um das Gesuchte für Sie zu finden. Wenn Sie nach einem bestimmten Titel fragen, wird direkt die Detailseite für das betreffende Video von Siri geöffnet. Bei mehreren Ergebnissen zeigt Siri die Suchergebnisse an, aus denen Sie auswählen oder Ihre Suche eingrenzen können.

Suchen in einer bestimmten App

Sie können nach Objekten auf YouTube suchen, indem Sie „YouTube“ in Ihrer Siri-Anfrage ergänzen (erfordert die App „YouTube“, die im App Store für Ihr Apple TV verfügbar ist). Siri öffnet die App „YouTube“ automatisch und nimmt Ihre Anforderung in den Siri-Suchbildschirm auf.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Suche auf YouTube nach Coldplay“
- „Suche auf YouTube nach Bastelarbeiten für Kinder“
- „Suche auf YouTube nach Minecraft“

Sie können gezielt nach Podcasts suchen, indem Sie „Podcast“ zu Ihrer Anfrage hinzufügen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Suche lustige Podcasts“
- „Suche Podcasts zu Häkeln“
- „Spiele den ARD Radio Tatort Podcast“

Wenn Sie den ausgewählten Podcast bereits abonniert haben, startet Apple TV sofort die Wiedergabe der aktuellen Folge.


In vielen Apps können Sie auch direkt suchen. Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen in einer bestimmten App](#).

Eine Liste der mit Siri kompatiblen Apps finden Sie im Apple-Support-Artikel [Informationen zur Suchfunktion des Apple TV \(4. Generation\)](#).

Weitere Informationen zur Verwendung der Suchergebnisse finden Sie unter [Anzeigen der Suchergebnisse](#) und [Auswählen eines Suchergebnisses](#).

Anzeigen der Suchergebnisse

Wenn Sie Siri bitten, Filme, TV-Sendungen, Schauspieler oder etwas Anderes zu finden, werden die Ergebnisse unten auf dem Bildschirm angezeigt.




Captain America: Civil War [ist auf iTunes verfügbar](#).

Navigieren Sie zu dem Ergebnis, das Sie öffnen wollen, und drücken Sie auf die Touch-Oberfläche, um Details zu diesem Video anzuzeigen. Hier können Sie einen Trailer ansehen, die Beschreibung, Wertung und Rollenbesetzung des Videos sowie die Apps anzeigen, in denen das Video verfügbar ist.

Wenn es nur ein Suchergebnis für Ihre Anfrage gibt, zeigt Siri direkt die Details zum betreffenden Video an.

Darstellungsoptionen werden nach Dienst aufgelistet



Weitere Informationen zu einem Video anzeigen: Streichen Sie nach unten, um mehr Details zum Video anzuzeigen, darunter Wertungen und Rezensionen.

[Captain America: Civil War](#) © 2016 MARVEL. Alle Rechte vorbehalten.

Präzisieren der Suchergebnisse für Filme und TV-Sendungen

Sie können Siri einen Teil der ersten Suchergebnisse für Filme oder TV-Sendungen anzeigen lassen und Ihre Suche so präzisieren. Angenommen, Sie haben Siri gebeten, Ihnen Filme mit Jason Bateman zu zeigen. Sie können dann darum bitten, nur einen Teil der Filme anzuzeigen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Zeig mir nur die von diesem Jahr“
- „Nur die Dramen“
- „Nur die besten“

Live-Inhalte live miterleben

Manche Apps auf Apple TV umfassen Live-Videostreams mit Inhalten wie Sport oder Nachrichten. Mit Siri können Sie sich direkt in diese Live-Feeds einschalten.

Nicht alle Funktionen und Inhalte sind in allen Regionen verfügbar.

Live-Kanäle

Sagen Sie den Namen des Kanals, den Sie schauen möchten, und der Live-Videostream beginnt.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „ESPN2 schauen“
- „CBS News einschalten“


Eine Liste der unterstützten Apps und Länder finden Sie im Apple-Support-Artikel [Siri bitten, TV-Livestreams auf Apple TV wiederzugeben](#).

Sport live mitverfolgen

Befragen Sie Siri zu einer Mannschaft, einem Spielstand oder einem Spielplan. Ist das Spiel in einer unterstützten App verfügbar, bringt Siri Sie direkt dahin.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Ich möchte das Warriors-Spiel schauen“
- „Welche Hockey-Spiele laufen gerade?“



Wählen Sie die Taste zum live Anschauen, um die App zu öffnen und das Spiel zu schauen.

Sie können auch Fragen zu anderen Spielplänen stellen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel: „Wer spielt heute Abend Baseball?“

Siri zeigt Ihnen eine Liste mit allen relevanten Spielen, deren Anfangszeiten und Punktestände (wenn das Spiel bereits begonnen hat) sowie eine Taste „Jetzt ansehen“, wenn eine unterstützte App das Spiel gerade überträgt.

Es gelten Blackout und andere Einschränkungen. Die Spiele werden, wenn verfügbar, in HD gezeigt. NHL und das NHL-Logo sind eingetragene Handelsmarken der National Hockey League. NHL und NHL-Mannschaftsmarken sind Eigentum der NHL sowie der Mannschaften. © NHL 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Was Siri noch für Sie tun kann

Siri kann viel mehr als nur eine tolle Serie oder App für Sie finden. Sie können Siri auch verwenden, um Apps auf Ihrem Apple TV zu öffnen, die Wiedergabe eines gerade angesehenen Videos zu steuern, mehr über die Schauspieler oder den Regisseur einer Serie zu erfahren und vieles mehr.

Navigation auf dem Apple TV

Sie können Siri verwenden, um eine App zu öffnen oder um zu einer anderen App zu wechseln.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Öffne den App Store“
- „Starte Netflix“
- „PBS Kids Video wiedergeben“
- „Öffne Fotos“

Während der Videowiedergabe

Beim Abspielen von Videos gibt es eine Reihe von Befehlen, mit denen Sie die Wiedergabe steuern können.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Anhalten“
- „Spiel noch mal von vorne“

- „90 Sekunden vorspulen“
- „Springe 10 Minuten zurück“
- „Schalte die Untertitel ein“
- „Spanische Untertitel einschalten“
- „Was hat sie gerade gesagt?“

In diesem Fall springt das Apple TV 15 Sekunden zurück und aktiviert vorübergehend die Untertitel.

Abrufen zusätzlicher Informationen zu einer Sendung

Sie können Fragen stellen, um weitere Informationen zu einem Programm abzurufen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Wer spielt in diesem Film mit?“
- „Wer ist der Regisseur von diesem Film?“
- „Ab welchem Alter ist dieser Film freigegeben?“
- „Wann wurde dieser Film veröffentlicht?“

Musik wiedergeben

Wenn Sie Apple Music abonniert haben, können Sie auf Millionen von Songs auf Ihrem Apple TV zugreifen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Spiele Stairway to Heaven von Led Zeppelin“
- „Spiele die Top 10 Hip-Hop Tracks“
- „Spiele das erste Album von Wir sind Helden“
- „Füge Ein Kompliment von Sportfreunde Stiller zu meiner Sammlung hinzu“
- „Spiele die Live-Version von diesem Lied“
- „Spiele mehr davon“

Weitere Informationen dazu, wie Siri für die Musikwiedergabe verwendet werden kann, finden Sie unter [Verwenden von Siri mit Musik](#).

Steuern von HomeKit-Produkten

Wenn Sie bei Apple TV mit einem autorisierten iCloud-Account angemeldet sind, können Sie Siri bitten, zahlreiche HomeKit-Produkte vom Apple TV zu steuern. Hierzu gehören, Beleuchtung, Thermostate, Jalousien und mehr. Sie können eine Einstellung ändern, eine Szene festlegen, den Status eines Geräts abrufen oder eine Liste der Geräte anzeigen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Dimme das Licht im Wohnzimmer um 50 %“
- „Schalte die Kaffeemaschine ein“
- „Wie viele Steckdosen hat meine Wohnung?“
- „Stelle die Temperatur auf 23 Grad“
- „Ist das Licht oben aus?“
- „Party“
- „Gute Nacht“
- „Ich gehe“

Hinweis: Sie können sichere HomeKit-kompatible Produkte wie Türschlösser, elektrische Türen oder Fenster, Sicherheitssysteme und Garagentore vom Apple TV aus steuern. Verwenden Sie ein iOS-Gerät, um diese Geräte zu steuern.

Weitere Informationen zu HomeKit finden Sie im [iPhone-Benutzerhandbuch](#).

Abrufen von Informationen

Sie können Siri um Informationen zu anderen Themen bitten, etwa Sport, Wetter oder Aktienkurse.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Wer hat die Fußball-WM gewonnen?“
- „Wer spielt morgen gegen Hamburg“
- „Wie ist das Wetter?“
- „Wie ist das Wetter in Hawaii?“

- „Wann geht in Sydney die Sonne auf?“
- „Wie steht der NASDAQ heute?“
- „Wie steht der Aktienkurs von Apple?“

Die Ergebnisse werden unten auf dem Bildschirm angezeigt.




In einigen Fällen können Sie auf der Touch-Oberfläche nach oben streichen, um weitere Informationen anzuzeigen.


Hinweis: Nicht alle Siri-Befehle sind in allen Apps oder in allen Ländern verfügbar.



Speichern von angezeigten Beschriftungen und Ändern von Einstellungen

Sie können mit Ihrer Stimme zu jeder App auf dem Apple TV navigieren. Siri kann den Text von angezeigten Beschriftungen auf dem Bildschirm erkennen.

Mit Siri auf der Oberfläche einer App navigieren: Wenn Sie die Siri-Taste  gedrückt halten und den Namen eines Bedienelements auf dem Bildschirm sagen, zum Beispiel ein Objekt in der Menüleiste oben im iTunes Movies Store, wählt Ihr Apple TV dieses Bedienelement aus.

Zum Hervorheben und Auswählen eines Objekts den Namen beliebiger angezeigter Steuerelemente sprechen





Siri zum Ändern von Einstellungen verwenden: Halten Sie in den Einstellungen  die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie einen Befehl, den Sie auf dem Bildschirm sehen, um diese Einstellung zu öffnen oder zu aktivieren.

Diktierfunktion

Immer wenn eine Tastatur angezeigt wird, etwa beim Suchen der App eines anderen Anbieters oder beim Eingeben eines Benutzernamens oder Passworts, können Sie den Text sprechen, anstatt ihn über die Bildschirmtastatur einzugeben.

Hinweis: Möglicherweise ist die Diktierfunktion nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Sprechen statt schreiben: Halten Sie bei hervorgehobenem Texteingabefeld die Siri-Taste  gedrückt und sprechen das, was Sie in des Textfeld eingeben wollen.

Benutzernamen und Passwörter sprechen: Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie die Buchstaben, Zahlen und Symbole, den Sie eingeben wollen.

- Sagen Sie „Großbuchstabe“, um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Siri erkennt zahlreiche Domain-Namen, etwa icloud.com, sodass diese nicht buchstabiert werden müssen.
- Sie können das phonetische oder das internationale Buchstabieralphabet wie Alpha, Bravo, Charlie, Delta, für A, B, C, D usw. verwenden.
- Mit dem Sonderbefehl „Löschen“ können Sie die soeben eingegebenen Zeichen löschen.

Dieser Löschbefehl gilt nur für Zeichen, die während der aktuellen Siri-Eingabe gesprochen wurden. Wenn Sie beispielsweise „A, B, C“ sprechen und dann die Siri-Taste loslassen, sie erneut drücken und „1, 2, 3, löschen“ sagen, werden die Zahlen gelöscht, die Buchstaben bleiben erhalten.

Hinweis: Die Diktierfunktion sendet Informationen wie Spracheingabe und Ort zur Verarbeitung an Apple. Die Spracheingabe beim Buchstabieren von Benutzernamen und Passwörtern wird nicht gesendet.

Diktierfunktion aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Diktierfunktion“.


Aktivieren oder Deaktivieren von Siri

Bei der Erstkonfiguration Ihres Apple TV werden Sie möglicherweise gefragt, ob Sie Siri verwenden möchten (abhängig von Ihrem Land und Ihrer Sprache). Sie können jederzeit Ihre Meinung ändern und Siri nachträglich aktivieren bzw. deaktivieren.

Siri aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Siri“.

Suchen nach Apps

Im App Store  können Sie sich über Apps für Apple TV informieren und Apps kaufen und herunterladen.





Nicht alle Funktionen und Inhalte sind in allen Regionen verfügbar.

Nach Kategorie oder Genre suchen: In der Menüleiste zu einer der folgenden Kategorien streichen:

- *Highlights:* Durchsuchen Sie eine großartige Sammlung von Apps, die speziell vom App Store ausgewählt wurde.
- *Topcharts:* Durchsuchen Sie die Top-Medien im App Store.
- *Kategorien:* Durchsuchen Sie Apps nach Kategorie.
- *Einkäufe:* Hier sehen Sie die Apps, die Sie im App Store gekauft haben. Dazu zählen die Käufe, die mit anderen iOS-Geräten getätigt wurden, die eine gemeinsame Apple TV-Version der App haben, sowie Käufe, die Familienmitglieder über die Familienfreigabe getätigt haben.

Im App Store suchen: Streichen Sie, um zu „Suchen“ zu wechseln, und geben Sie dann einen Suchbegriff ein.

Diktieren statt schreiben: Heben Sie in der App „Suchen“ das Feld für die Texteingabe hervor. Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).

Mit Siri jederzeit suchen: Sie können jederzeit die Siri-Taste  gedrückt halten und Apps nach Name, Entwickler oder Kategorie suchen, egal welche App geöffnet ist oder ob der Home-Bildschirm angezeigt wird.


 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Finde Crossy Road“
- „Finde Wetter-Apps“
- „Zeige mir neue Sport-Apps“
- „Suche Apps von Apple“

Hinweis: Werden Ergebnisse zu Film und Fernsehen anstatt zu Apps angezeigt, versuchen Sie, zu Ihrer Anfrage das Wort „App“ hinzuzufügen: „Finde die App Crossy Road“

Auf Apps von Familienangehörigen zugreifen: Bei aktivierter Familienfreigabe können Sie Apps anzeigen und laden, die von anderen Familienangehörigen gekauft wurden. Wählen Sie „Käufe“, dann „Familienfreigabe“ und anschließend den Namen eines Familienmitglieds aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Familienfreigabe](#).

Kaufen und Laden von Apps




Wählen Sie den Preis der App aus (oder „Laden“ bei einer kostenlosen App) und drücken Sie auf die Touch-Oberfläche, um die App zu kaufen.


- Wenn anstelle eines Preises das iCloud-Symbol angezeigt wird, haben Sie die App bereits gekauft und können sie kostenfrei erneut laden.
- Wenn statt des Preises „Öffnen“ angezeigt wird, ist die App bereits installiert. Wählen Sie „Öffnen“, um die App zu starten.

Solange die App geladen oder aktualisiert wird, wird auf dem Home-Bildschirm ihr Symbol zusammen mit einem Statusbalken angezeigt.


Käufe mit der Familienfreigabe überprüfen: Wenn Sie die Familienfreigabe einrichten, kann der Organisator der Familie Käufe von anderen Familienangehörigen unter 18 Jahren überprüfen. Wenn beispielsweise für jüngere Familienmitglieder „Vor dem Kaufen fragen“ ausgewählt wurde (wird in iTunes auf einem Mac oder iOS-Gerät konfiguriert) und diese versuchen, etwas zu kaufen, wird der Organisator der Familie in einer Meldung aufgefordert, dies zu genehmigen. Weitere Informationen zum Einrichten der Familienfreigabe finden Sie unter [Familienfreigabe](#).

Hinweis: Die Altersbeschränkungen für „Vor dem Kaufen fragen“ variieren je nach Region.

In-App-Käufe einschränken: Viele Apps bieten die Möglichkeit, gegen eine Gebühr zusätzliche Inhalte oder Erweiterungen zu kaufen. Wenn Sie einschränken möchten, wie viele Käufe innerhalb einer App erfolgen können, wählen Sie unter „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Einschränkungen“ (überprüfen Sie, ob „Einschränkungen“ aktiviert ist) und deaktivieren Sie die Option „In-App-Käufe“. Weitere Informationen zu Einschränkungen finden Sie unter [Einschränken des Zugriffs auf das Apple TV](#).

Automatische Aktualisierungen deaktivieren: Standardmäßig werden alle Apps automatisch aktualisiert, wenn neue Versionen verfügbar sind. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie in den „Einstellungen“  „Apps“ > „Apps automatisch aktualisieren“.

Wenn „Apps automatisch aktualisieren“ deaktiviert ist, können Sie eine beliebige App im App Store auswählen, um zu prüfen, ob eine Aktualisierung verfügbar ist, und diese dann manuell aktualisieren.

Automatische Installation von Apps aktivieren: Wenn Sie eine App auf einem iPhone oder iPad laden, für die es auch eine Apple TV-Version (auch als universelle Kauf-App bekannt) gibt, kann die App automatisch zum Home-Bildschirm auf jedem Apple TV hinzugefügt werden, das beim selben iTunes-Account angemeldet ist. Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie in den „Einstellungen“  „Apps“ > „Apps automatisch installieren“.

Hinweis: Universelle Apps von Familienmitgliedern werden nicht automatisch zum Home-Bildschirm hinzugefügt.


Weitere Informationen zum Löschen von Apps finden Sie unter [Anpassen des Home-Bildschirms](#).

iTunes-Filme und TV-Sendungen

Suchen und Ansehen von iTunes-Filmen oder TV-Sendungen

Mit iTunes-Filmen  und TV-Sendungen  gelangen Sie mit wenigen Klicks zu den neuesten Filmen und populären TV-Sendungen.


Streichen, um Kategorien zu wechseln oder weiter mit „Suchen“



Nach Kategorie oder Genre suchen: In der Menüleiste zu einer der folgenden Kategorien streichen:


- *Einkäufe:* Hier sehen Sie die Filme, die Sie im iTunes Store gekauft haben, einschließlich der Käufe, die mit anderen iOS-Geräten und die von Familienmitgliedern getätigt wurden (vorausgesetzt, die Familienfreigabe ist aktiviert).
- *Top-Filme* oder *Top-TV-Sendungen:* Durchsuchen Sie die Top-Medien im iTunes Store.
- *Wunschliste/Favoriten:* Finden Sie Objekte, die Sie zu Ihrer Wunschliste (Filme) oder zu Ihren Favoriten (TV-Sendungen) hinzugefügt, aber noch nicht gekauft oder ausgeliehen haben.
- *Genres:* Suchen Sie nach Genre.
- *Empfohlen:* Erhalten Sie Empfehlungen basierend auf Ihren vorherigen Käufen.

Im iTunes Store suchen: Streichen Sie, um zu „Suchen“ zu wechseln, und geben Sie dann einen Suchbegriff ein.

Diktieren statt schreiben: Heben Sie in der App „Suchen“ das Feld für die Texteingabe hervor. Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).

Mit Siri jederzeit suchen: Weitere Informationen finden Sie unter [Suchen nach Filmen, TV-Sendungen und Apps](#).

Weitere Informationen anzeigen: Wählen Sie ein Objekt aus, um Wertungen, Beschreibungen sowie Informationen zum Kaufen oder Ausleihen zu sehen.



Kostenlose Vorschau ansehen: Wählen Sie „Vorschau“.

Objekt zur Wunschliste hinzufügen: Wählen Sie „Wunschliste“, wenn Sie etwas finden, das Sie später kaufen oder ausleihen möchten. Streichen Sie zu „Wunschliste“ in der Menüleiste, um Ihre Wunschliste anzuzeigen.

Objekt kaufen: Wählen Sie den Preis eines Objekts und bestätigen Sie, dass Sie es kaufen möchten. Bei TV-Serien können Sie eine ganze Staffel oder einzelne Folgen kaufen.

Film ausleihen: In manchen Regionen können Sie Filme leihen. Wählen Sie den Preis eines Objekts und bestätigen Sie, dass Sie es ausleihen möchten. Sie haben 30 Tage Zeit, die Wiedergabe des ausgeliehenen Films zu starten. Nachdem Sie die Wiedergabe gestartet haben, können Sie sich den Film innerhalb der auf dem Bildschirm vorgegebenen Zeit beliebig oft anschauen. Während der Leihdauer können Sie den geliehenen Film auf ein Gerät laden und


ihn auf einem anderen Gerät streamen. So können Sie beispielsweise beginnen, einen Film anzuschauen, den Sie auf Ihr iPhone geladen haben, und ihn dann später auf dem Apple TV fortsetzen. Nach Ablauf dieser Zeit, ist der Film nicht mehr verfügbar.

Auf die Käufe von Familienangehörigen zugreifen: Bei aktivierter Familienfreigabe können Sie Filme und TV-Sendungen anzeigen, die von anderen Familienangehörigen gekauft wurden. Streichen Sie in der Menüleiste zu „Käufe“, wählen Sie „Familienfreigabe“ und anschließend den Namen eines Familienmitglieds in der Liste aus.

Hinweis: Sie benötigen einen Mac oder ein iOS-Gerät wie ein iPhone oder iPad, um die Familienfreigabe einzurichten oder Einstellungen zu ändern.

Verwendet Ihr Apple TV den iTunes-Account eines Benutzers, für den „Vor dem Kaufen fragen“ aktiviert ist, wird der Familienorganisator vor Abschluss des Kaufs in einer Meldung aufgefordert, den Kauf zu genehmigen. Die Altersbeschränkungen für „Vor dem Kaufen fragen“ variieren je nach Region. Einzelne Käufe können über iTunes ausgeblendet werden, damit andere Familienangehörige diese nicht sehen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Familienfreigabe](#).

Einstellungen für iTunes-Filme und TV-Sendungen


Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Apps“ > „iTunes-Filme und TV-Sendungen“, um diese und andere Einstellungen zu ändern.

Videoauflösung für gekaufte und ausgeliehene Medien ändern: Standardmäßig werden iTunes-Videos mit einer Auflösung von 1080p ausgeliehen, gekauft und wiedergegeben. Dafür ist eine schnelle Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie Ihre Verbindung langsamer ist, wählen Sie „Videoauflösung“ und dann eine niedrigere Auflösung.

Videoauflösung für Vorschauen ändern: Standardmäßig erfolgt die iTunes-Vorschau in HD. Wählen Sie „Standard Definition“, um die Vorschau in Standardauflösung (SD) zu sehen.



Musik auf einen Blick



Mit der App „Musik“  wie folgt Musik genießen:

- Greifen Sie auf Millionen von Songs bei Apple Music zu (erfordert eine Mitgliedschaft). Entdecken Sie Empfehlungen, die auf Ihrem Geschmack basieren (siehe [Für dich](#)), oder stöbern Sie in angesagter neuer Musik und Empfehlungen von Musikexperten (siehe [Entdecken](#)).
- Hören Sie Dutzende von betreuten, werbefreien Radiosendern und Beats 1-Radio, das Apple Music Ihnen bietet. Weitere Informationen finden Sie unter [Radio](#).
- Hören Sie Musik von Ihrer iCloud-Musikmediathek, darunter Musik, die Sie von Apple Music hinzufügen, Ihre iTunes-Käufe, die von Ihrem Computer geladenen Musiktitel und Ihre iTunes Match-Mediathek. All dies finden Sie unter „Mediathek“ Weitere Informationen finden Sie unter [Mediathek](#).


Wenn Sie Mitglied bei Apple Music werden möchten, öffnen Sie die App „Musik“ auf einem iOS-Gerät oder iTunes auf Ihrem Computer.


Hinweis: In einigen Fällen ist eine Apple-ID erforderlich. Dienste und Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar, und die Funktionen können in verschiedenen Ländern und Regionen variieren. Sie können Apple Music- und Radio-Titel nur jeweils auf einem Gerät wiedergeben, sofern Sie nicht eine Apple Music-Familienmitgliedschaft

haben, mit der Sie Musik auf mehreren Geräten abspielen können. Wenn Sie Ihre Apple Music-Mitgliedschaft beenden, können Sie keine Apple Music-Titel mehr streamen und keine für die Offline-Wiedergabe gespeicherten Titel mehr abspielen.

Es ist auch möglich, Ihr Apple TV zu verwenden, um Musik in der iTunes-Mediathek auf Ihrem Computer zu streamen. Weitere Informationen finden Sie unter [Streamen von Inhalten via Privatfreigabe](#).

Bildschirm „Sie hören“

Von überall in der App „Musik“  können Sie einen Song auswählen und dann auf die Touch-Oberfläche drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Wenn die Wiedergabe eines Songs beginnt, wird dieser im Bildschirm „Sie hören“ angezeigt. Drücken Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“ , um die Wiedergabe zu steuern. Der Song wird auch dann weiter abgespielt, wenn Sie die App „Musik“ verlassen. Die Wiedergabe wird jedoch beendet, sobald Sie die Video- oder Audiowiedergabe in einer anderen App starten.

Auf dem Bildschirm „Sie hören“ können Sie schnell zu anderen Songs in einem Album oder einer Playlist navigieren oder weitere Optionen auswählen.


Steuerelemente auf dem Bildschirm während der Wiedergabe anzeigen: Legen Sie Ihren Finger auf die Touch-Oberfläche. Die eingeblendete Statusanzeige zeigt die abgelaufene und verbleibende Zeit an.


Zum Anfang oder zum nächsten Musiktitel wechseln: Drücken Sie auf der Touch-Oberfläche links oder rechts, um den aktuellen Song neu zu starten, oder überspringen Sie ihn, um den nächsten Song zu starten.

Zurückspulen oder schnell vorspulen: Legen Sie den Finger links oder rechts auf die Touch-Oberfläche, um zurückzuspulen bzw. schnell vorzuspulen. Heben Sie den Finger hoch, um die Wiedergabe fortzusetzen.


Zeigen, welche Titel als nächste abgespielt werden: Drücken Sie, wenn der Bildschirm „Sie hören“ angezeigt wird, auf die Touch-Oberfläche, um Songs neben dem aktuellen Song in der Warteliste „Sie hören“ anzuzeigen. Wenn Sie einen anderen Song abspielen möchten, streichen Sie nach links oder rechts, um den gewünschten Song hervorzuheben, und drücken Sie dann auf die Touch-Oberfläche.

Zu einer bestimmten Stelle im Musiktitel wechseln: Drücken Sie, wenn der Bildschirm „Sie hören“ angezeigt wird, auf die Touch-Oberfläche und streichen Sie dann nach unten, um die abgelaufene und verbleibende Zeit anzuzeigen. Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um in der Timeline rückwärts bzw. vorwärts zu blättern.

Musiktitel schnell zu Ihrer Mediathek hinzufügen: Wenn der Bildschirm „Jetzt läuft“ angezeigt wird, drücken Sie auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie die Taste „Hinzufügen“  oben auf dem Bildschirm aus.

Liedtext anzeigen: Wenn der Bildschirm „Jetzt läuft“ angezeigt wird, drücken Sie auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie die Taste „Liedtext“  oben auf dem Bildschirm aus.


Hinweis: Liedtexte sind nur verfügbar, wenn Sie ein Mitglied von Apple Music sind. Die Taste „Liedtext“ wird nicht angezeigt, wenn für den gerade abgespielten Titel kein Text verfügbar ist.

Weitere Optionen anzeigen: Wenn der Bildschirm „Jetzt läuft“ angezeigt wird, drücken Sie auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie die Taste „Mehr“  oben auf dem Bildschirm aus. Je nach Musiktitel können Sie möglicherweise Folgendes tun:

- Zum Album wechseln
- Zum Künstler wechseln
- Titel zur Mediathek hinzufügen bzw. darauf entfernen
- Den Song zu einer Playlist hinzufügen
- Den Song als Nächstes abspielen lassen
- Einen eigenen Radiosender vom Song aus starten
- Den Song als Favoriten markieren bzw. Markierung entfernen
- Die Lautsprechereinstellungen ändern

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Abspielen“, „Pause“, „Nächstes Lied“ oder „Vorheriges Lied“
- „Erstelle einen Radiosender basierend auf diesem Lied“
- „Füge das zu meiner Sammlung hinzu“

Wiederholen: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Apps“ > „Musik“ und aktivieren Sie „Musik wiederholen“.


Mediathek

Unter „Mediathek“ sind alle von Ihnen hinzugefügten Apple Music-Inhalte und Playlists, iTunes-Käufe und von Ihnen erstellte Playlists sowie die von Ihnen über iTunes Match bereitgestellten Musiktitel enthalten.

Hinweis: Sie können iTunes Match nur in der App „Musik“ auf einem iOS-Gerät oder in iTunes auf Ihrem Computer abonnieren.


Musik durchsuchen und abspielen: Wählen Sie eine Option in der Liste aus, um Ihre Musik nach folgenden Kriterien anzuzeigen: Zuletzt hinzugefügt, Playlists, Künstler, Alben, Titeln und mehr. Wählen Sie einen Musiktitel aus, um ihn wiederzugeben.

In Playlists blättern: Heben Sie eine Playlist hervor und drücken Sie auf die Touch-Oberfläche, um sie anzuzeigen. Wählen Sie einen Musiktitel aus, um ihn wiederzugeben. Neben den Playlists, die Sie auf dem Bildschirm „Sie hören“ erstellen, finden Sie unter „Playlists“ auch die von Apple Music hinzugefügten sowie die für Sie freigegebenen Playlists.

Zufällige Wiedergabe: Wählen Sie „Zufällig: Alle“ oben in der Liste aus, um den Inhalt Ihrer Mediathek zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Wenn Sie ein Album in zufälliger Reihenfolge abspielen möchten, wählen Sie das Album und dann „Zufällig“  aus.


 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Spiele Adele im Zufallsmodus“
- „Nevermind zufällig wiedergeben“

Weitere Optionen anzeigen: Wenn der Bildschirm „Jetzt läuft“ angezeigt wird, drücken Sie auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie die Taste „Mehr“  oben auf dem Bildschirm aus, um weitere Optionen anzuzeigen.



Playlists, die Sie auf dem Apple TV erstellen, werden zur iCloud-Musikmediathek hinzugefügt und stehen dann auf all Ihren Geräten zur Verfügung.



Für dich

Wenn Sie Mitglied bei Apple Music sind, wird in der Menüleiste der App „Musik“  „Für dich“ angezeigt. Basierend auf Ihren Vorlieben schlägt Apple Music betreute Playlists und Alben speziell für Sie vor.

In der für Sie ausgesuchten Musik blättern: Heben Sie ein Album oder eine Playlist hervor und drücken Sie auf die Touch-Oberfläche, um es bzw. sie anzuzeigen. Wählen Sie einen Musiktitel aus, um ihn wiederzugeben. Wenn Sie eine Empfehlung erhalten, die Sie nicht interessiert, legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie „Gefällt mir nicht“.



Musiktitel oder Album zu Ihrer Mediathek hinzufügen: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie „Zur Mediathek hinzufügen“.
- Wählen Sie die Taste „Hinzufügen“ .
- Wählen Sie „Zur Mediathek hinzufügen“ in der Liste der Optionen der Taste „Mehr“  auf dem Bildschirm „Sie hören“ aus.

Playlist zu Ihrer Mediathek hinzufügen: Wählen Sie die Taste „Hinzufügen“  oder „Zur Mediathek hinzufügen“ in der Liste der Optionen der Taste „Mehr“  auf dem Bildschirm „Sie hören“ aus.



Die Playlist bleibt in Ihrer Mediathek und wird automatisch aktualisiert, wenn Änderungen vorgenommen werden.

Musiktitel, Album oder Playlist aus Ihrer Mediathek löschen: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:



- Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie „Aus Mediathek löschen“.
- Wählen Sie die Taste „In Mediathek“  aus und wählen Sie dann „Aus Mediathek löschen“.
- Wählen Sie „Aus Mediathek löschen“ in der Liste der Optionen der Taste „Mehr“  auf dem Bildschirm „Sie hören“ aus.

Der App „Musik“ Ihre Vorlieben mitteilen: Führen Sie zum Verbessern zukünftiger Empfehlungen eine der folgenden Schritte aus:


- Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie „Mag ich“.

- Wählen Sie die Taste „Gefällt mir“ , wenn der Inhalt eines Albums, eine Playlist oder der Bildschirm eines Künstlers angezeigt wird.
- Wählen Sie „Gefällt mir“ in der Liste der Optionen der Taste „Mehr“  auf dem Bildschirm „Sie hören“ aus.

Weitere Titel dieses Künstlers anzeigen: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie „Zum Künstler“.
- Wählen Sie die Taste „Zum Künstler“ , wenn der Inhalt eines Albums angezeigt wird.
- Wählen Sie „Zum Künstler“ in der Liste der Optionen der Taste „Mehr“  auf dem Bildschirm „Sie hören“ aus.

 **Fragen Sie Siri:** „Füge das zu meiner Sammlung hinzu“

Weitere Optionen für Playlist oder Album-anzeigen: Wählen Sie beim Ansehen des Inhalts eines Objekts die Taste „Mehr“ , um Musik zur Liste „Nächste Titel“ hinzuzufügen, einen Sender basierend auf der ausgewählten Musik zu erstellen, die Songs der Playlist in Ihrer eigenen Playlist hinzuzufügen oder um zu bewerten, ob Sie das Objekt mögen oder nicht.

Weitere Optionen für Musiktitel anzeigen: Heben Sie einen Song in einer Playlist hervor und legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche, um weitere Optionen anzuzeigen. Abhängig vom Musiktitel können Sie die Zufallswiedergabe starten, das Album oder den Künstler anzeigen, den Titel zu Ihrer Mediathek oder Playlist hinzuzufügen, als nächsten Titel abspielen, einen Sender erstellen, den Liedtext anzeigen, den Song als Favorit markieren bzw. die Markierung entfernen oder den Lautsprecher ändern.

Entdecken

Wenn Sie Mitglied bei Apple Music sind, wird „Entdecken“ in der Menüleiste der App „Musik“  angezeigt. „Entdecken“ präsentiert die besten Empfehlungen von Musikexperten.

Empfehlungen von Experten durchblättern: Heben Sie ein empfohlenes Album, einen Künstler, ein Musikvideo oder eine Playlist hervor und drücken Sie auf die Touch-Oberfläche, um das hervorgehobene Objekt anzuzeigen. Wählen Sie einen Song aus, um ihn wiederzugeben. Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche, um ein Menü mit weiteren Optionen einzublenden. Abhängig vom jeweiligen Titel können Sie einen Sender erstellen, den Titel zu einer Playlist oder zu Ihrer Mediathek hinzuzufügen oder ihn aus der Mediathek entfernen.

 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:

- „Füge das zu meiner Sammlung hinzu“
- „Erstelle einen Radiosender basierend auf diesem Lied“

Neue Musik entdecken: Wählen Sie „Neue Musik“ und dann ein empfohlenes Objekt (Album, Song, Künstler oder Playlist), um die von Musikexperten ausgesuchten Musiktitel abzuspielen.

Musik an eine Stimmung anpassen: Wählen Sie „Empfohlene Playlists“ und durchsuchen Sie „Aktivitäten“ und „Stimmungen“, um die zu Ihrer Aktivität oder Stimmung passende Musik abzuspielen.

Expertenempfehlungen einholen: Wählen Sie „Empfohlene Playlists“, um die von Experten empfohlene Musik zu entdecken. Durchsuchen Sie dann zahlreiche Playlists, die nach Kurator, Genre und anderen Kriterien sortiert sind.

Populäre Titel anzeigen: Wählen Sie „Topcharts“ , um Topsongs, Topalben und andere populäre Inhalte anzuzeigen.

Von Musikexperten ausgewählte Musik hören: Wählen Sie „Genres“ und dann ein Genre aus und tippen Sie auf ein empfohlenes Objekt (Album, Song, Künstler oder Playlist).


Radio

Radio bietet die populären Beats 1-Sender mit den Top-DJs und aktuellsten Musiktiteln sowie eine Sammlung von Sendern, die auf verschiedenen Genres basieren. Die von Experten erstellten Sender sind eine ideale Möglichkeit, neue Musik zu entdecken und zu genießen. Sie können außerdem eigene Sender erstellen, die auf den von Ihnen gewählten Künstlern, Titeln oder Genres basieren.

Beats 1-Radio anhören: Streichen Sie zu Beats 1, wählen Sie „Jetzt hören“, um Live-Radio anzuhören, oder durchsuchen Sie Sendungen oder wählen Sie zuvor aufgezeichnete Sendungen aus, um sie wiederzugeben.

Sender anhören: Streichen Sie zu „Highlights“ oder Sender“. Wählen Sie einen Sender aus, um diesen zu hören.

Sender starten: Führen Sie im Bildschirm „Jetzt läuft“ einen der folgenden Schritte aus:

- Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie „Sender erstellen“.
- Drücken Sie auf die Touch-Oberfläche, um weitere Steuerelemente einzublenden. Wählen Sie die Taste „Mehr“  und dann „Sender erstellen“.


Neu erstellte Sender werden unter „Highlights“ angezeigt.


 **Fragen Sie Siri:** Sagen Sie zum Beispiel:


- „Den Radiosender ‚Alternative‘ spielen“
- „Erstelle einen Radiosender basierend auf diesem Lied“


Suchen nach Musik

Musik in Ihrer Mediathek suchen: Wählen Sie „Suchen“ in der Menüleiste der App „Musik“

 und geben Sie einen Titel, ein Album, eine Playlist, einen Künstler, eine Sammlung oder ein Genre ein und wählen Sie „Mediathek“.

Apple Music durchsuchen: Wählen Sie „Suchen“ in der Menüleiste der App „Musik“  und dann eine Musikrichtung für die Suche aus oder geben Sie einen Titel, ein Album, eine Playlist, einen Künstler, einen Kurator, ein Musikvideo, eine Aktivität, einen Radiosender oder ein Genre ein und wählen Sie „Apple Music“.

Diktieren statt schreiben: Heben Sie in der App „Suchen“ das Feld für die Texteingabe hervor. Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie. Sprechen Sie beispielsweise den Namen des gesuchten Künstlers, Albums oder Musiktitels. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).

Mit Siri jederzeit suchen: Sie können jederzeit die Siri-Taste  gedrückt halten und den Namen eines gesuchten Künstlers, Albums oder Musiktitels sprechen, egal welche App geöffnet ist oder ob der Home-Bildschirm angezeigt wird.

Verwenden von Siri mit Musik

Sie können Siri verwenden, um die Musikwiedergabe auf dem Apple TV zu steuern.



Sleek White Baby
Punch Brothers - The Wireless - EP
"Füge dieses Album zu meiner Mediathek hinzu"



Siri verwenden: Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt. Siri unterstützt Folgendes:

- *Nach Musik suchen:* Sprechen Sie den Namen des gesuchten Künstlers, Albums oder Musiktitels.
- *Musik wiedergeben oder anhalten:* Sagen Sie „Spiele Musik“. Zum Anhalten sagen Sie „Pause“, „Musik anhalten“ oder „Stopp“. Sie können auch sagen: „Nächstes Lied“ oder „Vorheriges Lied“.
- *Alben, Künstler, Musiktitel, Playlists oder Radiosender wiedergeben:* Sagen Sie „Spiele“ und dann den Namen des Künstlers, Albums, Musiktitels, Senders oder der Playlist. Kann Siri das Objekt anhand Ihrer Ansage nicht finden, versuchen Sie, es genauer zu beschreiben. Sagen Sie beispielsweise „Den Radiosender ‚Alternative‘ spielen“, statt nur „Spiele ‚Alternative‘“.
- *Musik in zufälliger Folge wiedergeben:* Sagen Sie den Namen des Künstlers („Spiele Adele im Zufallsmodus“) oder des Albums („Nevermind zufällig wiedergeben“), der bzw. das in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden soll.
- *Ähnliche Musik wiedergeben:* Während die Musik wiedergegeben wird, sagen Sie „Spiele mehrere solche Lieder“ oder „Erstelle einen Radiosender basierend auf diesem Lied“.
- *Apple Music durchsuchen (Apple Music-Mitgliedschaft erforderlich):* Es ist möglich, jeden beliebigen Apple Music-Musiktitel nach Titel („Spiele Stairway to Heaven von Led Zeppelin“), nach Künstler („Spiele Ein Kompliment“), nach Chart („Spiele den Topsong vom März 1989“) oder nach Version („Spiele die Live-Version von diesem Lied“) wiederzugeben.
- *Musik aus Apple Music zu Ihrer Sammlung hinzufügen (Apple Music-Mitgliedschaft erforderlich):* Sagen Sie beispielsweise: „Füge ‚My Hero‘ von den Foo Fighters zu meiner Musik hinzu“ oder während ein Titel gerade läuft: „Füge das zu meiner Sammlung hinzu“.

Musikeinstellungen

Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Apps“ > „Musik“.


Musiktitel sortieren: Sortieren Sie Musiktitel in Ihrer Mediathek nach Künstler oder Titel.

Alben sortieren: Sortieren Sie Alben in Ihrer Mediathek nach Künstler oder Titel.

Apple Music-Titel, die Sie zu Playlists hinzufügen, automatisch zu Ihrer Mediathek hinzufügen: Aktivieren Sie die Option „Playlisttitel zur Mediathek hinzufügen“.


Musiktitel wiederholen: Aktivieren Sie die Option „Musik wiederholen“.

Lautstärkepegel Ihrer Musik anpassen: Aktivieren Sie die Option „Lautstärke anpassen“.

Bildschirmschoner beim Anhören von Musik einblenden: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bildschirmschoner“ und aktivieren Sie „Während Musik und Podcasts anzeigen“. Weitere Informationen finden Sie unter [Bildschirmschoner](#).






Fotos auf einen Blick



Die App „Fotos“  ermöglicht es Ihnen, Ihre Fotos und Videos auf einem großen Bildschirm anzusehen. Sie können die folgenden Dienste verwenden, um die Fotos und Videos von Ihrem iCloud-Account anzuzeigen:

- *iCloud-Fotomediathek*: Die iCloud-Fotomediathek speichert Ihre Fotos und Videos in voller Auflösung in iCloud. Sie können mit derselben Apple-ID von jedem Gerät aus auf die iCloud-Fotomediathek zugreifen. Es ist nicht möglich, Fotos und Videos auf dem Apple TV zu bearbeiten. Sie können für die Bearbeitung jedoch die App „Fotos“ auf anderen iOS-Geräten und Mac-Computern verwenden und diese Änderungen dann automatisch auf dem Apple TV und all Ihren anderen Geräte aktualisieren lassen.
- *Andenken*: Sehen Sie sich alle Fotos-Andenken auf Ihrem Apple TV an, die Sie auf anderen iOS-Geräten oder Ihrem Mac erstellt haben und in der iCloud-Fotomediathek gesichert wurden. Sie können die Wiedergabeeinstellungen anpassen und alle Fotos und Videos in Ihren Sammlungen ansehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Andenken](#).
- *Mein Fotostream*: Die Option „Mein Fotostream“ lädt neue, mit einem iOS-Gerät aufgenommene Fotos automatisch auf Ihre anderen Geräte, die diese Funktion verwenden, u. a. auf das Apple TV.
- *iCloud-Fotofreigabe*: Mit der iCloud-Fotofreigabe können Sie Alben mit Fotos und Videos ansehen, die von einem anderen iOS-Gerät oder Mac freigegeben wurden. Außerdem können Sie die von anderen Personen freigegebenen Alben ansehen, wenn Sie diese abonniert haben.

Hinweis: Fotos, die mit der Privatfreigabe von iTunes auf Ihrem Computer geteilt wurden, erscheinen nur in der App „Computer“ , nicht in der App „Fotos“ . Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Fotos von Ihrem Computer auf dem Apple TV](#).

Zugriff auf Fotos von iCloud aktivieren: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Accounts“ > „iCloud“ und aktivieren Sie „iCloud-Fotomediathek“, „Mein Fotostream“ oder „iCloud-Fotofreigabe“.

Anzeigen von Fotos und Videos in der iCloud-Fotomediathek und in Alben

Zum Anzeigen Ihrer Standfotos, Live Photos und Videos aus der iCloud-Fotomediathek streichen Sie zur Kategorie „Fotos“ in der Menüleiste. Die Alben in Ihrer iCloud-Fotomediathek werden in der Kategorie „Alben“ in der Menüleiste angezeigt.

Objekte in Ihrer iCloud-Fotomediathek anzeigen: Streichen Sie in der App „Fotos“ auf der Touch-Oberfläche nach oben oder unten, um in den Objekten zu blättern, die nach Datum und Ort sortiert sind. Wenn Sie Fotos im Vollbildmodus anzeigen oder durchblättern möchten, wählen Sie ein Foto aus und streichen Sie nach links oder rechts.

Alben in Ihrer iCloud-Fotomediathek anzeigen: Unter „Alben“ können Sie alle automatisch oder selbst erstellten Alben auf Ihren iOS-Geräten sehen, etwa „Favoriten“ oder „Selfies“. Wählen Sie ein Album und streichen Sie auf der Touch-Oberfläche nach links oder rechts, um in den Fotos zu blättern. Wenn Sie Fotos im Vollbildmodus anzeigen oder durchblättern möchten, wählen Sie ein Foto aus und streichen Sie nach links oder rechts.

Andenken

Die Funktion „Andenken“ kann mit Ihrer iCloud-Fotomediathek verwendet werden, um Fotos und Videos zu finden, die Sie schon länger nicht mehr gesehen bzw. an die Sie länger nicht mehr gedacht haben. Diese werden dann in einer ansprechenden Sammlung angezeigt und in einen kurzen Film umgewandelt, den Sie dann auf einem großen Bildschirm ansehen können.

Zum Anzeigen von Andenken auf Ihrem Apple TV müssen Fotos und Videos auf einem anderen iOS-Gerät oder dem Mac vorhanden sein, die mit derselben iCloud-Fotomediathek verbunden sind. Die besten Fotos-Andenken, die auf diesen Geräten erstellt wurden, sind automatisch auf Ihrem Apple TV verfügbar.

Es ist nicht möglich, Andenken auf dem Apple TV zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können jedoch Einstellungen für die Wiedergabe, etwa Stimmung und Dauer, anpassen.

Andenken durchsuchen: Streichen Sie zur Kategorie „Andenken“ in der Menüleiste und dann nach links oder rechts, um durch die Andenken zu scrollen. Wählen Sie ein Andenken aus, um den Film anzusehen und zugehörige Fotos und Videos anzuzeigen.

Andenken wiedergeben: Wählen Sie einen Film aus, um ihn wiederzugeben.

Stimmung ändern: Streichen Sie während der Wiedergabe nach unten, um den Info-Bereich anzuzeigen, und streichen Sie dann zum Bereich „Stimmung“. Streichen Sie nach unten und wählen Sie die gewünschte Stimmung aus.

Dauer ändern: Streichen Sie während der Wiedergabe nach unten, um den Info-Bereich anzuzeigen, und streichen Sie dann zum Bereich „Dauer“. Streichen Sie nach unten und wählen Sie die gewünschte Dauer aus.

Auf Audiosteuererelemente zugreifen: Streichen Sie während der Wiedergabe nach unten, um den Info-Bereich anzuzeigen, und streichen Sie dann zum Bereich „Audio“. Streichen Sie nach unten und wählen Sie die gewünschte Option aus.

Anzeigen von geteilten Fotos und Alben

Zum Anzeigen von Fotos und Videos, die Sie mit anderen geteilt haben, oder die von anderen für Sie bereitgestellt wurden, streichen Sie zur Kategorie „Geteilt“ in der Menüleiste.

In den zuletzt freigegebenen Fotos blättern: Wählen Sie unter „Freigegeben“ die Option „Aktivität“ und streichen Sie auf der Touch-Oberfläche nach links oder rechts, um durch die Fotos zu blättern, oder wählen Sie ein Foto aus, um es bildschirmfüllend anzuzeigen.

Album „Mein Fotostream“ anzeigen: Wählen Sie unter „Freigegeben“ die Option „Fotostream aus meinen Alben“ und streichen Sie auf der Touch-Oberfläche nach links oder rechts, um in den Fotos zu blättern. Wenn Sie Fotos im Vollbildmodus anzeigen oder durchblättern möchten, wählen Sie ein Foto aus und streichen Sie nach links oder rechts.

Freigegebenes Album ansehen: Wählen Sie unter „Freigegeben“ ein Album in „Meine Alben“ und streichen Sie auf der Touch-Oberfläche nach links oder rechts, um in den Fotos zu blättern. Wenn Sie Fotos im Vollbildmodus anzeigen oder durchblättern möchten, wählen Sie ein Foto

aus und streichen Sie nach links oder rechts. Wählen Sie „Personen“, um eine Liste der Personen zu sehen, die dieses freigegebene Album abonniert haben.

Kommentare und Favoriten-Fotos in einem freigegebenen Album anzeigen: Wählen Sie unter „Freigegeben“ ein Foto in einem freigegebenen Album aus, sodass es bildschirmfüllend angezeigt wird. Drücken Sie dann auf die Touch-Oberfläche, um anzuzeigen, wann das Foto veröffentlicht wurde, einschließlich der Kommentare anderer Benutzer. Drücken Sie nochmals auf die Touch-Oberfläche, um ein Foto als Favoriten zu markieren.

Freigegebenes Album löschen: Wählen Sie unter „Freigegeben“ ein Album in „Meine Alben“ aus und wählen Sie dann „Personen“ und „Freigegebenen Stream löschen“. Das Album wird vom Apple TV entfernt, nicht jedoch aus iCloud.

Erstellen einer Diashow

Sie können Ihre freigegebenen Fotos und Alben als Diashow auf dem Apple TV anzeigen.

Diashow erstellen: Wählen Sie unter „Freigegeben“ ein Album oder einen Fotostream in „Meine Alben“ aus und wählen Sie dann „Diashow vorführen“. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen für die Diashow aus und wählen Sie dann „Diashow starten“.


Legen Sie Diashoweinstellungen fest. Vor dem Starten der Diashow können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

- *Zufallsmodus Fotos:* Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Fotos in zufälliger Reihenfolge anzuzeigen.
- *Fotos wiederholen:* Aktivieren Sie diese Option, um die Diashow kontinuierlich wiederzugeben.
- *Thema:* Wählen Sie ein Diashowthema aus, um einen anderen Stil auf die Diashow anzuwenden.
- *Zeit pro Dia:* Wählen Sie aus, wie lange jedes Fotos auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.
- *Übergang:* Wählen Sie den Übergangseffekt aus, der zwischen den Fotos verwendet wird.

Verwenden von Fotos als Bildschirmschoner


Sie können freigegebene Fotos oder Alben in der App „Fotos“ als Bildschirmschoner für Ihr Apple TV verwenden.


Bildschirmschoner festlegen: Wählen Sie unter „Freigegeben“ ein Album aus, wählen Sie „Als Bildschirmschoner konfigurieren“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Einstellungen für den Bildschirmschoner anpassen: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bildschirmschoner“. Weitere Informationen finden Sie unter [Bildschirmschoner](#).




Abrufen von Podcasts und Folgen

Öffnen Sie die App „Podcasts“ , um mit dem Apple TV Zugriff auf Ihre bevorzugten Podcasts zu erhalten.




In Podcasts blättern: In der Menüleiste zu einer der folgenden Kategorien streichen:

- *Ungespielt:* Sie sehen eine Liste aller Podcasts, die noch nicht abgespielt wurden.
- *Podcasts:* Sie sehen Ihre Abonnements und die Sender, die Sie erstellt haben.
- *Highlights:* Blättern Sie in vorgestellten Podcasts.
- *Topcharts:* Blättern Sie in den beliebtesten Podcasts nach Genre.

Siri zum Suchen nach einem Podcast verwenden: Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt und fragen Sie nach einem Podcast, indem Sie den Namen gefolgt von dem Wort „Podcast“ sprechen. Apple TV öffnet die App „Podcasts“ und nimmt Ihre Anforderung in den Siri-Suchbildschirm auf. Wenn Sie den Podcast bereits abonniert haben, wird die aktuelle Folge abgespielt.

Nach neuen Podcasts suchen: Streichen Sie, um zur App „Suchen“ zu wechseln, und geben Sie dann einen Suchbegriff ein.

Diktieren statt schreiben: Heben Sie in der App „Suchen“ das Feld für die Texteingabe hervor. Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie. Sagen Sie beispielsweise den Namen des gesuchten Podcasts. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).


Neue Folgen suchen: Streichen Sie, um zu „Ungespielt“ zu wechseln und Folgen zu suchen, die Sie noch nicht angehört oder angesehen haben.

Folge in einer Vorschau anzeigen oder streamen: Wählen Sie den Podcast und dann eine Folge aus.

Neu erschienene Folgen abrufen: Abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie in den Highlights oder Topcharts blättern, wählen Sie den Podcast und dann „Abonnieren“ aus.

Ungespielte Folgen löschen: Streichen Sie, um zu „Ungespielt“ zu wechseln, und heben Sie eine einzelne Folge hervor. Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche und wählen Sie „Löschen“.

Steuern der Wiedergabe

Wenn die Wiedergabe eines Podcasts beginnt, wird dieser im Bildschirm „Jetzt läuft“ angezeigt. Sie können jederzeit die Taste „Wiedergabe/Pause“  drücken, um die Wiedergabe zu steuern. Der Podcast wird auch dann weiter abgespielt, wenn Sie die App „Podcasts“ verlassen. Die Wiedergabe wird jedoch beendet, sobald Sie die Video- oder Audiowiedergabe in einer anderen App starten.

Auf dem Bildschirm „Jetzt läuft“ können Sie schnell zu anderen Podcasts navigieren oder weitere Optionen auswählen.

 **Fragen Sie Siri:** Sprechen Sie: „Wiedergabe“ oder „Pause“

Während der Wiedergabe eine Timeline auf dem Bildschirm anzeigen: Legen Sie Ihren Finger auf die Touch-Oberfläche. Die eingeblendete Statusanzeige zeigt die abgelaufene und verbleibende Zeit an. Wenn die Timeline aktiviert ist, können Sie auch die Touch-Oberfläche drücken, um den Podcast wiederzugeben oder anzuhalten.


Zum Anfang oder zum nächsten Podcast bzw. zur nächsten Folge wechseln: Drücken Sie links oder rechts, um den aktuellen Podcast neu zu starten, oder überspringen Sie ihn, um den nächsten Podcast bzw. die nächste Folge zu starten.

Zurückspulen oder schnell vorspulen: Legen Sie während der Wiedergabe den Finger auf die Touch-Oberfläche und drücken Sie dann links oder rechts, um zurückzuspulen bzw. schnell vorzuspulen. Heben Sie den Finger hoch, um die Wiedergabe fortzusetzen.

10 Sekunden rückwärts oder vorwärts springen: Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche und streichen Sie dann nach unten, um die Abspielposition hervorzuheben. Drücken Sie links oder rechts, um zurück bzw. vorwärts zu springen. Durch erneutes Drücken können Sie weitere 10 Sekunden überspringen.

Zeigen, welche Podcasts oder Folgen nächste abgespielt werden: Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche, wenn der Bildschirm „Jetzt läuft“ angezeigt wird, um Podcasts oder Folgen neben dem aktuellen Podcast in der Warteliste „Jetzt läuft“ anzuzeigen. Wenn Sie einen anderen Podcast abspielen möchten, streichen Sie nach links oder rechts, um den gewünschten Podcast hervorzuheben, und drücken Sie dann auf die Touch-Oberfläche.


Zu einer bestimmten Stelle im Podcast oder in der Folge wechseln: Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche, wenn der Bildschirm „Jetzt läuft“ angezeigt wird, um die abgelaufene und verbleibende Zeit anzuzeigen, und streichen Sie dann nach unten, um die Abspielposition hervorzuheben. Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um in der Timeline rückwärts bzw. vorwärts zu blättern.

Weitere Optionen anzeigen: Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche, wenn der Bildschirm „Jetzt läuft“ angezeigt wird, streichen Sie nach oben und wählen Sie die Taste „Mehr“  oben auf dem Bildschirm, um weitere Optionen anzuzeigen.

- Den Podcast als gespielt oder ungespielt markieren
- Vollständige Beschreibung des Podcasts anzeigen
- Den Podcast abonnieren
- Die Lautsprechereinstellungen ändern

Verwalten Ihrer Favoriten in Sendern

Sie können Ihre bevorzugten Podcasts, die Sie abonniert haben, in Sendern verwalten, die automatisch auf all Ihren Geräten aktualisiert werden.

Sender erstellen: Streichen Sie, um zu „Podcasts“ zu wechseln, und wählen Sie dann „Einen Sender erstellen“. Geben Sie einen Namen für Ihren Sender ein, wählen Sie „Fertig“ und fügen Sie Podcasts hinzu. Zum Erstellen weiterer Sender wählen Sie in „Podcasts“ die Taste „Hinzufügen“ .

In Senderfolgen blättern: Streichen Sie, um zu „Podcasts“ zu wechseln, und wählen Sie dann einen Sender aus, um eine Liste der Folgen zu sehen. Wenn Sie eine Folge abspielen wollen, heben Sie diese hervor und drücken Sie dann auf die Touch-Oberfläche oder auf die Taste „Wiedergabe/Pause“ ▶||.

Weitere Optionen in der Liste der Folgen anzeigen: Wenn Sie eine Liste der Optionen anzeigen wollen, streichen Sie, um zu „Podcasts“ zu wechseln, und wählen Sie dann einen Sender aus. Heben Sie einen Podcast hervor und legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche, um weitere Optionen anzuzeigen:

- Nächste Folge abspielen
- Aktuelle Folge zu „Nächste Titel“ hinzufügen
- Folge als gespielt markieren
- Vollständige Beschreibung der Folge anzeigen
- Folge löschen

Weitere Optionen für eine Sendung anzeigen: Streichen Sie, um zu „Podcasts“ zu wechseln, und heben Sie dann einen Sender hervor. Legen Sie den Finger auf die Touch-Oberfläche, um weitere Optionen anzuzeigen.

- Sender spielen
- Sender aktualisieren, um die neuesten Folgen zu sehen
- Zu den Einstellungen dieses Senders wechseln
- Sender löschen

Einstellungen eines Senders ändern: Streichen Sie, um zu „Podcasts“ zu wechseln, und wählen Sie dann „Sendereinstellungen“ aus. Menüobjekte auswählen:

- Sender umbenennen
- Wiedergabereihenfolge von Folgen ändern
- Ändern, welche Folgen, Medientypen und Wiedergabestatus berücksichtigt werden sollen
- Andere abonnierte Podcasts für den Sender hinzufügen oder auswählen
- Sender löschen

Podcast-Einstellungen


Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Apps“ > „Podcasts“.

Podcasts synchronisieren: Wählen Sie diese Option aus, um Podcasts mit Ihren anderen iOS-Geräten zu synchronisieren.

Standardwerte für Podcasts festlegen: Menüobjekte auswählen:




- Wählen, wie oft die App „Podcasts“ Ihre Abonnements auf neue Folgen überprüft
- Anzahl der Folgen beschränken, die in der Folgenliste angezeigt werden
- Wählen, ob Folgen nach Beendigung behalten werden sollen


Eigene Farben festlegen: Aktivieren Sie die Option „Eigene Farben“, um das Bild für jeden Podcast zu ändern.

Bildschirmschoner beim Anhören von Podcasts einblenden: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bildschirmschoner“ und aktivieren Sie „Während Musik und Podcasts anzeigen“. Weitere Informationen finden Sie unter [Bildschirmschoner](#).




Suchen nach Text

Apple TV umfasst die App „Suchen“ , mit der Sie Filme, TV-Sendungen, Schauspieler und Besetzung, Apps im App Store  und sogar Musik  (wenn Sie Apple Musik abonniert haben) finden können.


Mit der Tastatur suchen: Markieren Sie die App „Suchen“  auf dem Home-Bildschirm und drücken Sie auf die Touch-Oberfläche. Geben Sie Ihre Anfrage mithilfe der Bildschirmtastatur ein.


Die App „Suchen“  gibt eine Reihe von Inhalten passend zu Ihren Suchbegriffen aus.

 **Tip:** Sie können die Tastatur eines in der Nähe befindlichen iPhone oder iPad zur direkten Texteingabe auf dem Apple TV statt der Siri Remote verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der iOS-Tastatur zur Texteingabe auf Apple TV](#).

Eine Liste der in der Suchfunktion integrierten Apps finden Sie im Apple-Support-Artikel [Informationen zur Suchfunktion des Apple TV \(4. Generation\)](#).

Hinweis: Welche Apps in die Suchergebnisse einbezogen werden, kann von der jeweiligen Region abhängen.


Diktieren statt schreiben: Immer wenn ein Feld für die Texteingabe angezeigt wird, können Sie Ihre Stimme anstelle der Bildschirmtastatur verwenden. Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt und sprechen Sie den Text, den Sie eingeben wollen. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).

Mit Siri jederzeit suchen: Halten Sie die Siri-Taste  gedrückt, um mit Siri nach Inhalten zu suchen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sprechen mit dem Apple TV](#).

Auswählen eines Suchergebnisses

Wenn Sie ein Video in den Suchergebnissen auswählen, werden Details zum Video angezeigt.

Darstellungsoptionen werden nach Dienst aufgelistet




Sie erhalten umfassende Informationen über das ausgewählte Objekt, einschließlich aller Apps, in denen der Inhalt verfügbar ist.

Suchen in einer bestimmten App

Standardmäßig findet die App „Suchen“ Ergebnisse aus allen durchsuchbaren Apps. Sie können aber auch in einer bestimmten App nach einem Video suchen. Die meisten Apps bieten Suchoptionen an, die sich in der Regel oben rechts befinden.

Hier nach der Suchoption suchen






Streamen von Inhalten via Privatfreigabe


Sie können Musik, Filme, TV-Sendungen, Fotos und andere iTunes-Inhalte von einem Computer oder iOS-Geräte auf Ihr Apple TV streamen. Dazu müssen das Gerät und Ihr Apple TV für die Nutzung desselben iTunes-Accounts konfiguriert sein.

Computer konfigurieren: Wählen Sie in iTunes „Ablage“ > „Privatfreigabe“ und dann „Privatfreigabe aktivieren“. Geben Sie Ihre Apple-ID und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Privatfreigabe aktivieren“.

Hinweis: Unter Windows 7 und Windows 8 sind iTunes-Menüs standardmäßig ausgeblendet. Drücken Sie die Taste „Alt“, um sie vorübergehend anzuzeigen.

iOS-Gerät konfigurieren: Wählen Sie in den Einstellungen auf dem Gerät „Videos“ oder „Musik“. Aktivieren Sie die Privatfreigabe und geben Sie Ihre Apple-ID und Ihr Passwort ein.

Apple TV konfigurieren: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Accounts“ > „Privatfreigabe“. Aktivieren Sie die Privatfreigabe und geben Sie Ihre Apple-ID und Ihr Passwort ein.

Inhalte an Ihr Apple TV streamen: Wenn alle Geräte mit derselben Apple-ID konfiguriert sind, heben Sie „Computer“  auf dem Apple TV hervor und drücken Sie auf die Touch-Oberfläche. Daraufhin werden die Mediatheken der freigegebenen Geräte angezeigt, und Sie können Inhalte jeder Mediathek anzeigen oder abspielen.

Anzeigen von Fotos von Ihrem Computer auf dem Apple TV

Sie können Fotos vom Computer für Ihr Apple TV freigeben. Wählen Sie die freizugebenden Fotos basierend auf Alben in der App „Fotos“ auf einem Mac aus oder wählen Sie einfach einen Ordner auf Ihrem Mac.

Fotos für Ihr Apple TV freigeben: Navigieren Sie in iTunes auf dem Mac zu „Ablage“ > „Privatfreigabe“ und wählen Sie „Fotos zur Bereitstellung an Apple TV auswählen“.

Daraufhin wird das Fenster „Fotofreigabe-Einstellungen“ geöffnet. Wählen Sie „Fotos bereitstellen aus“ und dann „Fotos“ oder „iPhoto“ und wählen Sie dann einen Ordner für die Freigabe aus. Wählen Sie aus, ob Fotos und Alben oder nur ausgewählte Alben freigegeben werden sollen, und klicken Sie dann auf „Anwenden“.

Die freigegebenen Fotoalben und Ordner werden in der App „Computer“  angezeigt.




Nächste Schritte


Einschränken des Zugriffs auf das Apple TV

Sie können Ihr Apple TV so konfigurieren, dass nur autorisierte Benutzer bestimmte Inhalte ansehen, abspielen oder kaufen können. Diese Funktion wird oft auch als „*Kindersicherung*“ bezeichnet. Sie können viele Inhalte und Aktivitäten einschränken, darunter:


- Kaufen von Filmen, Fernsehsendungen, Apps
- Tätigen von In-App-Käufen
- Wiedergeben von iTunes-Filmen oder TV-Sendungen basierend auf der Bewertung des Inhalts
- Öffnen von Apps basierend auf Altersfreigaben
- Abspielen von Inhalten, die als anstößig gekennzeichnet sind
- Spielen von Multiplayer-Spielen im Game Center
- Hinzufügen von Freunden im Game Center
- Ändern der AirPlay- oder Ortungseinstellungen

Hinweis: Die Einschränkungen gelten möglicherweise nicht für Apps anderer Anbieter. Wenn Sie Inhalte anderer Anbieter einschränken möchten, müssen Sie die Einstellungen für die einzelnen Apps entweder innerhalb der Apps oder in den Einstellungen  unter „Apps“ anpassen.

Sie müssen den Code eingeben, um Einschränkungen festzulegen oder außer Kraft zu setzen.

Einschränkungen aktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Einschränkungen“ und aktivieren Sie die Option „Einschränkungen“. Sie werden aufgefordert, einen vierstelligen Code einzugeben.

Nachdem Sie den Code eingegeben und bestätigt haben, werden die Einschränkungen und andere Optionen im Menü „Einschränkungen“ aktiviert.

Code ändern: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Einschränkungen“. Wählen Sie „Code ändern“, geben Sie den aktuellen Code und danach den neuen Code ein.



Einzuschränkende Art von Inhalten konfigurieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“ „Allgemein“ > „Einschränkungen“ und geben Sie bei Bedarf den Code ein. Sie können iTunes Store-Käufe und Leihfilme, zulässige Inhaltstypen, Game Center-Einstellungen und andere Einstellungen einschränken.

Sie müssen zuerst die Einschränkungen aktivieren, damit die Einstellungen für die Einschränkungen konfiguriert werden können. Sie müssen jedes Mal den Code eingeben, um auf eingeschränkte Inhalte zugreifen zu können.

Alle Einschränkungen entfernen: Sie können alle Einschränkungen vorübergehend entfernen und später wieder hinzufügen. Wählen Sie in den „Einstellungen“ „Allgemein“ > „Einschränkungen“, wählen Sie „Einschränkungen“, geben Sie den Code ein und setzen Sie dann „Einschränkungen“ auf „Aus“.

Bei Verwendung der Familienfreigabe können Sie auch mit Ihrem iOS-Gerät die Inhalte einschränken, die Ihre Familienmitglieder kaufen können. Sie können beispielsweise die Funktion „Vor dem Kaufen fragen“ aktivieren, sodass Kinder nur mit dem Einverständnis der Eltern Medien kaufen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Familienfreigabe](#).

Verwalten des Speichers

Ihr Apple TV *streamt* Videos und Musik, speichert Apps jedoch lokal. Je mehr Apps Sie auf Ihr Apple TV laden, desto mehr Speicherplatz wird belegt. So kann es vorkommen, dass Sie irgendwann in einer Meldung darüber informiert werden, dass der Speicherplatz nicht mehr ausreicht. In diesem Fall können Sie Apps löschen, um Speicherplatz freizugeben.

Speicherkapazität des Apple TV überprüfen: Wählen Sie in den „Einstellungen“ „Allgemein“ > „Speicher verwalten“.

Eine Liste der Apps auf Ihrem Apple TV zeigt dann, wie viel Speicherplatz jedes Objekt belegt.

Apps löschen, um Speicherplatz freizugeben: Heben Sie das Papierkorbsymbol für ein Objekt in der Liste hervor und drücken Sie auf die Touch-Oberfläche. Die App wird dann samt all ihrer Daten vom Gerät gelöscht.

Sie können auch Apps direkt auf dem Home-Bildschirm löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Anpassen des Home-Bildschirms](#).

Eine gelöschte App können Sie erneut aus dem App Store laden, ohne sie nochmals kaufen zu müssen. Weitere Informationen zum App Store finden Sie unter [Suchen nach Apps](#).


Freigeben Ihres Apple TV für mehrere Benutzer

Sie können für die folgenden Dienste auf dem Apple TV separate Accounts verwenden:

- *iCloud*: Fotos
- *iTunes Store und App Store*: iTunes-Filme und -TV-Sendungen, Apple Music und App Store
- *Game Center*: Spielspaß mit Freunden


Sie können verschiedene Apple-IDs und Passwörter für iCloud, iTunes (und den App Store) und Game Center verwenden. Für jeden Dienst kann nur eine Apple-ID gleichzeitig aktiv sein.


Den zum Kaufen von Filmen, Fernsehsendungen, Apps verwendeten Account wechseln:


Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Accounts“ > „iTunes und App Store“ und geben Sie eine neue Apple-ID ein.


Wenn Sie die Familienfreigabe einrichten, können Sie die von anderen Familienmitgliedern gekauften Filme, TV-Sendungen und Apps sehen, ohne Accounts wechseln zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter [Familienfreigabe](#).

Von einem anderen Benutzer gekaufte Musik anzeigen:

Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Accounts“ > „iTunes und App Store“ und geben Sie die Apple-ID des anderen Benutzers ein.

iCloud-Account ändern: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Accounts“ > „iCloud“ und geben Sie eine neue Apple-ID ein.

Game Center-Account ändern: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Accounts“ > „Game Center“ und geben Sie eine neue Apple-ID ein.

Zwischen Accounts von Familienmitgliedern wechseln: Sie können direkt zwischen den iTunes-Accounts der einzelnen Familienmitglieder wechseln, ohne Ihre Apple-ID erneut eingeben zu müssen. Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Accounts“ > „iTunes und App Store“ und wählen Sie den Namen eines Familienmitglieds in der Liste aus. Sie müssen möglicherweise das Passwort für den Account dieses Familienmitglieds eingeben.

Familienfreigabe


Die Familienfreigabe ermöglicht es Ihnen, Apps und Anzeigeberechtigungen mit bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam zu nutzen. Ein Erwachsener – der Familienorganisator – lädt Familienangehörige in die Familiengruppe ein und erklärt sich damit einverstanden, die Käufe dieser Angehörigen im iTunes Store oder App Store zu bezahlen.

Wichtig: Sie können die Familienfreigabe nicht direkt auf Ihrem Apple TV initiieren oder konfigurieren. Dies muss auf einem Mac oder iOS-Gerät erfolgen. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Familienfreigabe finden Sie unter [Einrichten der Familienfreigabe](#).


Anpassen der Video- und Audioeinstellungen

Sie können Steuerelemente und Einstellungen verwenden, um das Seh- und Hörerlebnis anzupassen. Sie können beispielsweise Folgendes:

- Sicherstellen, dass die Ausgabeauflösung des Apple TV der nativen Auflösung Ihres Fernsehgeräts entspricht
- Steuern, ob die Audioausgabe des Apple TV Dolby Digital-codiert ist
- Senden der Audioausgabe an Bluetooth-Kopfhörer oder alternative Lautsprecher
- Entscheiden, welche Sprache für Untertitel und Audiospuren in fremdsprachigen Inhalten verwendet wird


Sprache für Audioinhalte und Untertitel festlegen: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Audio und Video“ und wählen Sie die gewünschte Sprache unter „Audiosprache“ oder „Untertitel in“ aus.


Hinweis: Wenn die ausgewählte Sprache nicht verfügbar ist, wird die Standardsprache verwendet. Hierbei handelt es sich um die Sprache, die Ihrer Region zugeordnet ist, oder die Sprache, die in den allgemeinen Einstellungen ausgewählt ist.


Audioausgabe an Bluetooth-Kopfhörer oder an einen AirPlay-Lautsprecher senden: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Audio und Video“ > „Audioausgang“.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anschließen von Bluetooth-Geräten an Ihr Apple TV](#).

Apple TV genießen, ohne andere zu stören: Durch Reduzieren der Lautstärke von Musik und Toneffekten kann Ihr Apple TV den Lautstärkepegel insgesamt senken. Wenn Sie diese Funktion bei der Videowiedergabe aktivieren möchten, streichen Sie nach unten, um den Info-Bereich anzuzeigen. Wählen Sie „Audio“ und dann „Laute Töne reduzieren“.




Zum Ändern dieser Einstellungen für alle Videos wählen Sie in den Einstellungen  „Audio und Video“ > „Laute Töne reduzieren“.

Andere Audio- und Videoeinstellungen anpassen: Sie können andere für Audio und Video relevante Einstellungen ändern, etwa „Toneffekte und Musik“, „Navigationsklicks“, den Modus „Surround Sound“, Einstellungen für die HDMI-Ausgabe sowie „Auflösung“. Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Audio und Video“.

Ziel für die Home-Taste festlegen


Standardmäßig gelangen Sie durch das einmalige Drücken der Home-Taste auf der Siri-Remote zum Bildschirm „Nächste Titel“ in der TV-App und durch ein erneutes Drücken zum Home-Bildschirm.

Sie können diese Einstellung ändern und festlegen, dass Sie durch einmaliges Drücken direkt zum Home-Bildschirm gelangen.

Einstellung für die Home-Taste ändern: Öffnen Sie in den Einstellungen  die Option „Fernbedienungen und Geräte“ > „Home-Taste“ und wählen Sie den Home-Bildschirm bzw. die TV-App aus.

Anschließen von Bluetooth-Geräten an Ihr Apple TV

Sie haben die Möglichkeit, Bluetooth-Geräte an Ihr Apple TV anzuschließen, etwa MFi-zertifizierte (für iPhone, iPod touch und iPad konzipierte) Spielecontroller, Bluetooth-Kopfhörer, Funktastaturen oder anderes Zubehör.

Bluetooth-Gerät in der Nähe finden: Ziehen Sie die Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts zu Rate, um das Gerät als „erkennbar“ zu definieren. Navigieren Sie dann in den Einstellungen  zu „Fernbedienungen und Geräte“ > „Bluetooth“ und wählen Sie das Gerät in der Liste aus.

Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support Artikel [Bluetooth-Zubehör mit Apple TV \(4. Generation\) verwenden](#).

Verwenden der iOS-Tastatur zur Texteingabe auf Apple TV

Wenn Sie Text nicht mit der Siri Remote eingeben wollen, können Sie ein iOS-Gerät in der Nähe so konfigurieren, dass dessen Tastatur immer dann angezeigt wird, wenn auf dem Apple TV ein Textfeld erscheint.

Das iOS-Gerät muss bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Systemvoraussetzungen für Integration auf dem iPhone, iPad, iPod touch und Mac](#).

iPhone oder iPad für die Texteingabe auf dem Apple TV konfigurieren: Stellen Sie sicher, dass das iOS-Gerät und das Apple TV mit demselben Account bei iCloud angemeldet sind. Auf dem iOS-Gerät müssen Sie Bluetooth und WLAN aktivieren.

iOS-Tastatur zur Texteingabe auf Apple TV verwenden: Immer wenn ein Textfeld auf dem Apple TV erscheint wird, wird auf Ihrem iPhone oder iPad eine Mitteilung angezeigt. Tippen Sie auf die Mitteilung und die iOS-Tastatur wird eingeblendet. Der auf dem iOS-Gerät eingegebene Text wird automatisch im Textfeld auf dem Apple TV angezeigt.

Apple TV-Tastatur in iOS ausschalten: Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr iOS-Gerät als Tastatur für Apple TV verwendet wird, wählen Sie auf dem iOS-Gerät „Einstellungen“ > „Mitteilungen“ > „Apple TV-Tastatur“ und deaktivieren Sie die Mitteilungen.

Steuern Ihres Entertainment-Systems mit der Siri Remote

Sie können die Siri Remote so konfigurieren, dass sie Ihr Fernsehgerät ein- oder ausschaltet, die Eingabe Ihres Apple TV ändert und sogar die Lautstärke steuert.


Siri Remote zum Ein- oder Ausschalten Ihres Fernsehgeräts verwenden: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Fernbedienungen und Geräte“ > „TV mit Fernbedienung einschalten“.

Lautstärke von Fernsehgerät oder Receiver mit der Siri Remote steuern: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Fernbedienungen und Geräte“ > „Lautstärkereger“.

Hinweis: Diese Einstellungen funktionieren möglicherweise nicht mit allen Geräten. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Fernseher oder Receiver mit Siri Remote oder Apple TV Remote steuern](#).

Steuern des Apple TV mit einer Universalfernbedienung


Sie könne eine Infrarotfernbedienung verwenden, um Ihr Apple TV zu steuern. Dazu müssen Sie lediglich der anderen Fernbedienung die Signale beibringen, die von der Siri Remote generiert werden.


Eine Infrarotfernbedienung für die Bedienung des Apple TV einrichten: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Fernbedienungen und Geräte“ > „Fernbedienung anlernen“ und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.

Sie können die Siri Remote auch verwenden, um die Stromversorgung und Lautstärke Ihres Fernsehgeräts oder Receivers zu steuern. Weitere Informationen finden Sie unter [Steuern Ihres Entertainment-Systems mit der Siri Remote](#).


Verwenden des Apple TV als Konferenzraum-Display


Sie können das Apple TV als Konferenzraum-Display verwenden, sodass alle Teilnehmer die Bildschirmanzeige von einem Mac oder iOS-Gerät via AirPlay teilen können. Wenn das Konferenzraum-Display aktiviert ist, werden auf dem Display eine Mitteilung mit Anleitungen zum Herstellen der AirPlay-Verbindung sowie Details zum drahtlosen Netzwerk angezeigt.

Konferenzraum-Display aktivieren: Navigieren Sie auf dem Apple TV in den Einstellungen  zu „AirPlay“ > „Konferenzraum-Display“.

Eigene Mitteilung erstellen: Wählen Sie in den Einstellungen  „AirPlay“ „Konferenzraum-Display“ > „Eigene Mitteilung“ und geben Sie Ihre Mitteilung ein. Ihre Mitteilung wird nur angezeigt, wenn sich das Apple TV im Modus „Konferenzraum-Display“ befindet.

Hintergrund auswählen: Wählen Sie in den Einstellungen  „AirPlay“ „Konferenzraum-Display“ > „Foto auswählen“ und wählen Sie dann einen der fotobasierten Hintergründe aus. Bei Auswahl von „Meine Fotos“ wird die Apps „Fotos“ geöffnet.

Konferenzraum-Display in der Vorschau anzeigen: Wählen Sie in den Einstellungen  „AirPlay“ „Konferenzraum-Display“, wählen Sie „Konferenzraum-Display“ und dann „Vorschau“.

Konferenzraum-Display schützen: Sie können das Apple TV so einrichten, dass es so lange im Modus „Konferenzraum-Display“ gesperrt ist, bis ein vierstelliger Code eingegeben wird. Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Einschränkungen“ und geben Sie bei Bedarf den Code ein. Stellen Sie dann sicher, dass in der Liste der eingeschränkten Objekte für „Konferenzraum-Display“ die Option „Beschränken“ ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Einschränken des Zugriffs auf das Apple TV](#).

Hinweis: Der vierstellige Code, den Sie unter „Einschränkungen“ festgelegt haben, wird auch verwendet, um den Schutz des Modus „Konferenzraum-Display“ aufzuheben. Wenn Sie den Code vergessen haben, trennen Sie das Apple TV vom Stromnetz, schließen Sie es wieder an und halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, während das Apple TV erneut gestartet wird. Dadurch wird der Schutz des Modus „Konferenzraum-Display“ vorübergehend aufgehoben. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support-Artikel [Modus "Konferenzraum-Display" und damit verbundene Einstellungen auf dem Apple TV verwenden](#).

Ändern der Netzwerkeinstellungen

Wenn Sie Ihr Apple TV ursprünglich mit einem kabelgebundenen Netzwerk konfiguriert haben, können Sie zu einem drahtlosen Netzwerk wechseln, ohne das Apple TV erneut einrichten zu müssen.


Von einem kabelgebundenen zu einem drahtlosen Netzwerk wechseln: Trennen Sie das Ethernetkabel vom Apple TV. Wählen Sie dann in den Einstellungen  „Netzwerk“ und stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her.

Ändern der Sprache oder des Regionsformats

Bei der Erstkonfiguration Ihres Apple TV müssen Sie die gewünschte Display-Sprache und das Regionsformat auswählen. Sie können Ihre Auswahl später in den Einstellungen ändern.

Sprache ändern: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Allgemein“ > „Sprache“ und wählen Sie eine Sprache aus.

Hinweis: Siri und die Diktierfunktion sind abhängig von der gewählten Sprache möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Apple-Support Artikel [Siri auf Apple TV \(4. Generation\) verwenden](#).



Regionsformat ändern: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Allgemein“ > „Regionales Format“ und wählen Sie eine Region aus.



Neustarten Ihres Apple TV

Wenn Ihr Apple TV nicht reagiert, versuchen Sie, es neuzustarten.


Apple TV neustarten: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Halten Sie die Taste **MENU** und die Home-Taste  gedrückt, bis die Statusanzeige am Apple TV schnell zu blinken beginnt.
- Trennen Sie Ihr Apple TV von der Stromversorgung, warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie es dann wieder an.
- Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „Allgemein“ und wählen Sie „Neustart“.

Zurücksetzen des Apple TV


Wenn Sie Probleme haben und Ihr Apple TV nach einem Neustart nicht reagiert, versuchen Sie, das Apple TV auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Beim Zurücksetzen des Apple TV werden alle Daten gelöscht, einschließlich Accounts und Konfiguration.

Sie können auch das Apple TV zurücksetzen und gleichzeitig ein Softwareupdate durchführen.

Apple TV zurücksetzen: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „System“ > „Zurücksetzen“ und wählen Sie „Zurücksetzen“. Das Zurücksetzen des Apple TV auf die Werkseinstellungen kann etwas dauern.

Wenn Ihr Apple TV weiterhin nicht reagiert, trennen Sie Netzkabel und HDMI-Kabel vom Apple TV. Schließen Sie ein Ende eines USB-C-Kabels (separat erhältlich) an das Apple TV und das andere Ende am Computer an. Öffnen Sie iTunes auf dem Computer. Wählen Sie Ihr Apple TV in der Quellenliste und dann „Wiederherstellen“ aus.


Umfassende Support-Informationen finden Sie online unter [Support für Apple TV](#).


Apple TV zurücksetzen und Softwareupdate durchführen: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „System“ > „Zurücksetzen“ und wählen Sie „Zurücksetzen und Aktualisieren“.

Durch Auswählen dieser Option wird das Apple TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alle Einstellungen und Daten werden gelöscht und die neueste tvOS-Version wird installiert.

Aktualisieren der Apple TV-Software

Wenn eine Softwareaktualisierung verfügbar ist, wird auf dem Apple TV eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können auch nach Aktualisierungen suchen oder festlegen, dass Ihr Apple TV automatisch aktualisiert wird.

Nach Aktualisierungen suchen: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „System“ > „Softwareaktualisierungen“ und wählen Sie „Nach Updates suchen“. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, wird eine Meldung angezeigt. Wählen Sie „Laden und installieren“, um den Ladevorgang zu starten. Während der Aktualisierung Ihres Apple TV darf die Verbindung nicht getrennt werden. Möglicherweise blinkt die Statusanzeige während des Aktualisierungsvorgangs langsam.


Automatische Aktualisierungen einrichten: Navigieren Sie in den Einstellungen  zu „System“ > „Softwareaktualisierungen“ und wählen Sie „Automatisch aktualisieren“.



Funktionen zur Bedienungshilfe

Apple TV umfasst integrierte Bedienungshilfen:

- *Siri*: Mit der Siri Remote können Sie Ihre Stimme nutzen, statt auf dem Bildschirm zu navigieren. Bitten Sie Siri, die verschiedensten Aufgaben für Sie auszuführen. Sagen Sie z. B. „Suche Filme für Kinder“, „Fünf Minuten zurückspulen“, „Musik öffnen“ und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter [Sprechen mit dem Apple TV](#).

Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, heben Sie das Feld für die Texteingabe hervor und halten Sie die Siri-Taste  gedrückt. Diktieren Sie Text oder buchstabieren Sie Benutzernamen und Passwörter, anstatt diese einzutippen. Weitere Informationen finden Sie unter [Diktierfunktion](#).


- *Unterstützung für erweiterte Untertitel und UT*: Apple TV unterstützt erweiterte Untertitel. So können gehörlose oder schwerhörige Benutzer neue Folgen von Fernsehserien und tausende Filme erleben. Achten Sie beim Stöbern in Filmen oder Fernsehserien im iTunes Store einfach auf das CC-, UT- oder SDH-Symbol. Sie können sogar Stil und Schriftart der Untertitel einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Untertitel](#).
- *Audiobeschreibungen*: In Audiobeschreibungen werden wichtige Aktionen auf dem Bildschirm und Inhalte in Filmen und TV-Sendungen erklärt. Weitere Informationen finden Sie unter [Audiobeschreibungen](#).
- *VoiceOver*: Apple TV unterstützt VoiceOver, das Bildschirmleseprogramm von Apple. VoiceOver ist in allen von Apple TV unterstützten Sprachen verfügbar. Es sagt Ihnen, was auf Ihrem Fernseh Bildschirm zu sehen ist, und hilft Ihnen bei der Auswahl von Befehlen. Weitere Informationen finden Sie unter [VoiceOver](#).
- *Zoomen*: Die Zoomfunktion ist eine integrierte Lupe, die überall auf dem Bildschirm des neuen Apple TV funktioniert. Die Vergrößerung, die bis auf das 15-Fache der Normalgröße einstellbar ist, kann Benutzern mit Sehschwäche helfen. Weitere Informationen finden Sie unter [Zoomen](#).

- *Display-Anpassungen:* Mit dieser Option können Sie die Standardanzeige von Farben umkehren oder andere Parameter auf dem Apple TV ändern, um Farbdifferenzierung, Lichtempfindlichkeit und Helligkeit anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Display-Anpassungen](#).
- *Fetter Text:* Wählen Sie „Fetter Text“, um die Lesbarkeit des Texts überall auf der Apple TV-Benutzeroberfläche zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter [Fetter Text](#).
- *Kontrast erhöhen:* Erhöhen Sie den Kontrast auf dem Bildschirm, indem Sie die Transparenz von Hintergrundelementen auf den Seiten für Filme und TV-Sendungen, in den Menüs und an anderen Stellen reduzieren. Sie können auch einen Cursor mit hohem Kontrast verwenden, um den hervorgehobenen Inhalt besser darzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erhöhen des Bildschirmkontrasts](#).
- *Bewegung reduzieren:* Bei Auswahl von „Bewegung reduzieren“ sind einige Aktionen auf dem Bildschirm visuell vereinfacht, etwa das Wechseln zwischen App-Symbolen auf dem Home-Bildschirm und das Starten von Apps. Weitere Informationen finden Sie unter [Reduzierte Bewegung von Bildschirmobjekten](#).
- *Schaltersteuerung:* Steuern Sie Apple TV mit einem angeschlossenen Bluetooth-Gerät oder einer anderen Plattform als Schalter. Weitere Informationen finden Sie unter [Schaltersteuerung](#).


Untertitel

Wenn Sie stattdessen spezielle, für die Bedienungshilfe konzipierte Untertitel nutzen wollen (zum Beispiel Untertitel speziell für Gehörlose und Hörgeschädigte, UT), können Sie Ihr Apple TV so einrichten, dass anstelle der standardmäßigen diese speziellen Untertitel angezeigt werden. Sie können auch den Stil von Untertiteln anpassen.

Hinweis: Nicht alle Videos sind für erweiterte Untertitel ausgelegt.

Erweiterte Untertiteln und UT aktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ und aktivieren Sie „Erweiterte Untertitel (CC) + UT“. Wahlweise können Sie auch den Bedienungshilfen-Kurzbefehl verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedienungshilfen-Kurzbefehl](#).


Erweiterte Untertitel während der Videowiedergabe ein- oder ausschalten: Drücken Sie die Touch-Oberfläche dreimal. Ist VoiceOver eingeschaltet, werden durch diese Aktion Audiobeschreibungen ein- bzw. ausgeschaltet. Weitere Informationen finden Sie unter [VoiceOver](#).

Untertitel und erweiterte Untertitel anpassen: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Stil“. In diesem Bereich können Sie eine vorhandene Stilooption auswählen oder einen neuen Stil mithilfe der folgenden Merkmale definieren:

- Schrift, Schriftgröße und Schriftfarbe
- Hintergrundfarbe und Deckkraft
- Textdeckkraft, Textkantenstil und Textmarkierung

Audiobeschreibungen

In Audiobeschreibungen werden wichtige Aktionen auf dem Bildschirm und Inhalte in Filmen und TV-Sendungen hörbar beschrieben. Wenn Sie ein Video mit Audiobeschreibungen haben, kann das Apple TV diese wiedergeben.


Audiobeschreibungen aktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Audiobeschreibungen“. Wahlweise können Sie auch den Bedienungshilfen-Kurzbefehl verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedienungshilfen-Kurzbefehl](#).

Audiobeschreibungen während der Videowiedergabe ein- oder ausschalten: Drücken Sie bei aktiviertem VoiceOver dreimal auf die Touch-Oberfläche. Ist VoiceOver ausgeschaltet, werden durch diese Aktion Audiobeschreibungen anstelle von erweiterten Untertiteln ein- bzw. ausgeschaltet. Weitere Informationen finden Sie unter [VoiceOver](#).

VoiceOver

Mit VoiceOver können Sie Ihr Apple TV steuern, ohne den Bildschirm zu sehen. Sie verwenden einfache Gesten auf der Touch-Oberfläche der Siri Remote, um auf dem Bildschirm zu navigieren und die VoiceOver-Ansage für jedes hervorgehobene Element zu hören.

Wenn Sie ein Objekt hervorheben, sagt VoiceOver das Objekt an und liest zugehörigen Text vor. Nach einer kurzen Verzögerung liest VoiceOver den verbleibenden Text auf dem Bildschirm etwa Beschreibungen von Filmen oder Listen der Schauspieler vor.

VoiceOver aktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“. Wahlweise können Sie auch den Bedienungshilfen-Kurzbefehl verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedienungshilfen-Kurzbefehl](#).


 **Fragen Sie Siri:** „VoiceOver aktivieren.“

VoiceOver-Liste bedienen: Bewegen Sie zwei Finger um einen Punkt auf der Touch-Oberfläche, um die VoiceOver-Liste zu öffnen, die weitere Steuerelemente enthält. Welche Listensteuerelemente verfügbar sind, hängt von den gerade ausgeführten Aktionen ab.

Entdecken: Bewegen Sie Ihren Finger über die Touch-Oberfläche. VoiceOver liest jedes Menü oder Textelement vor, das Sie auswählen.

- *Auswahl bewegen:* Streichen Sie nach oben, unten, links oder rechts.
- *Vorheriges bzw. nächstes Listensteuerelement auswählen:* Bewegen Sie zwei Finger kreisförmig nach links oder rechts.
- *Listensteuerelement anpassen:* Streichen Sie nach oben oder unten. Drehen Sie zum Anpassen des Sprechtempos beispielsweise zwei Finger, bis das Listensteuerelement für das VoiceOver-Sprechtempo ausgewählt ist. Streichen Sie dann nach oben oder unten, um das Sprechtempo zu erhöhen oder zu reduzieren.
- *Aktuelles Textobjekt bis zum Ende des Bildschirms sprechen:* Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten.
- *Objekte auf dem Bildschirm von oben beginnend vorlesen:* Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben oder drücken und halten Sie die Wiedergabetaste.
- *Vorlesen unterbrechen:* Tippen Sie einmal mit zwei Fingern. Tippen Sie erneut mit zwei Fingern, um die Vorlesefunktion wieder aufzunehmen oder um ein anderes Objekt auszuwählen.


Ausführen einer eigenen Listenaktion: Drehen Sie zwei Finger, bis „Eigene Aktionen“ in der Liste ausgewählt ist. Streichen Sie nach oben oder unten, damit jede eigene Aktion vorgelesen wird. Drücken Sie dann auf die Touch-Oberflächen, um eine Aktion auszuführen.

Deaktivieren von VoiceOver: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „VoiceOver“. Wahlweise können Sie auch den Bedienungshilfen-Kurzbefehl verwenden.

 **Fragen Sie Siri:** „VoiceOver deaktivieren.“


Zoomen

Verwenden Sie die Zoomfunktion, um die Bildschirmanzeige Ihres Apple TV zu vergrößern. Über die Touch-Oberfläche der Fernbedienung steuern Sie die Zoomfunktion und bewegen den Fokus im vergrößerten Bild.

Zoomfunktion aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Zoom“. Wahlweise können Sie auch den Bedienungshilfen-Kurzbefehl verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bedienungshilfen-Kurzbefehl](#).

Verkleinern oder Vergrößern: Drücken Sie bei aktivierter Zoomfunktion dreimal auf die Touch-Oberfläche. Jedes hervorgehobene Objekt wird automatisch vergrößert.

Zoomfokus bewegen: Tippen Sie auf die obere, untere, linke oder rechte Seite der Touch-Oberfläche, damit der Fokus um ein Bildschirmobjekt in die gewählte Richtung bewegt wird.

Vergrößerung anpassen: Tippen Sie auf die Touch-Oberfläche und bewegen Sie zwei Finger nach oben oder unten. Um die größtmögliche Zoomstufe zu wählen, öffnen Sie „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Zoom“ > „Maximale Zoomstufe“.


Blättermodus aktivieren oder deaktivieren: Tippen Sie mit zwei Fingern auf die Touch-Oberfläche.


Bewegen, um mehr anzuzeigen: Bewegen Sie Ihren Finger auf der Touch-Oberfläche.

Ausgewähltes Bildschirmobjekt sprechen: Drücken Sie zweimal auf die Siri-Taste .


Display-Anpassungen


Sie können die Standardanzeige von Farben umkehren oder andere Parameter auf dem Apple TV ändern, um Farbdifferenzierung, Lichtempfindlichkeit und Helligkeit anzupassen.

Standardanzeige von Farben umkehren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Display-Anpassungen“ und aktivieren Sie die Option „Farben umkehren“. Ist diese Option aktiviert, werden helle und dunkle Farben invertiert, und zwar auch, wenn auf dem Apple TV der Modus „Dunkel“ eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Anpassen des Home-Bildschirms](#).

Farbfilter aktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Display-Anpassungen“ und aktivieren Sie die Option „Farbfilter“.


Sie können aus einer Vielzahl von Filtern zur Farbdifferenzierung wählen. Diese Einstellung ist für Personen gedacht, die farbenblind sind oder haben, den Text auf dem Bildschirm zu lesen.

Lichtempfindlichkeit aktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Display-Anpassungen“ und aktivieren Sie die Option „Lichtempfindlichkeit“. Wählen Sie „Intensität“ und passen Sie den Prozentwert der Anzeigeintensität durch Streichen an. Hierdurch werden Helligkeit und Dunkelheit auf dem Bildschirm angepasst.

„Weißpunkt reduzieren“ aktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Display-Anpassungen“ und aktivieren Sie die Option „Weißpunkt reduzieren“. Wählen Sie „Intensität“ und passen Sie den Prozentwert der Weißpunktintensität durch Streichen an. Hierdurch wird der Helligkeitswert der Farben auf dem Bildschirm angepasst.


Fetter Text


Damit Text auf dem Apple TV leichter zu lesen ist, können Sie ihn in Fettschrift anzeigen.

Fettschrift aktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ und aktivieren Sie die Option „Fetter Text“.

Erhöhen des Bildschirmkontrasts


Es gibt zwei Möglichkeiten, den Bildschirmkontrast zu erhöhen, damit Objekte auf dem Apple TV besser zu sehen sind.

Verschwommene Bildhintergründe entfernen: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Kontrast erhöhen“ und aktivieren Sie die Option „Transparenz reduzieren“.

Ausgewählte Objekte stärker hervorheben: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Kontrast erhöhen“ und aktivieren Sie die Option „Fokusstil“.

Reduzierte Bewegung von Bildschirmobjekten

Sie können die Bewegung von App-Symbolen, Filmpostern und einiger anderer Bildschirmobjekte auf dem Apple TV stoppen.

Bewegung reduzieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ und aktivieren Sie die Option „Bewegung reduzieren“.

Schaltersteuerung

Schaltersteuerung

Mit der Schaltersteuerung steuern Sie Apple TV mit einem angeschlossenen Bluetooth-als Schalter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aktionen wie Auswählen, Bewegen oder Schreiben auszuführen. Sie können einen Schalter verwenden, um ein Objekt auf dem Bildschirm auszuwählen, und anschließend denselben (oder einen anderen) Schalter zu verwenden, um eine Aktion für dieses Objekt oder einen Ort auszuführen. Grundlegende Methoden sind:

- *Objekt-Scanning (Standard)*, hierbei werden verschiedene Objekte auf dem Bildschirm hervorgehoben, bis Sie ein Objekt auswählen.
- *Manuelle Auswahl*, hierbei wird von Objekt gewechselt (mehrere Schalter sind erforderlich).


Egal, welche Methode Sie verwenden, wenn Sie eine einzelnes Objekt (und keine Gruppe) auswählen, wird ein Menü geöffnet, in dem Sie eine Aktion (Drücken oder Bewegen) für das ausgewählte Objekt wählen können.

Wenn Sie mehrere Schalter verwenden, können Sie für jeden Schalter eine bestimmte Aktion festlegen und die Auswahlmethode für das Objekt anpassen. Sie können zum Beispiel Schalter definieren, mit denen Sie zum nächsten bzw. vorherigen Objekt gelangen, statt die Objekte auf dem Bildschirm automatisch anzusteuern.


Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Verhalten der Schaltersteuerung an Ihre persönlichen Anforderungen und Arbeitsweisen anzupassen.


Hinzufügen eines Schalters und Aktivieren der Schaltersteuerung

Zum Anschließen eines Schalters an Apple TV können Sie ein externes Bluetooth-Gerät wie eine Tastatur anschließen oder Sie können die Funktion zum Wechseln der Plattform verwenden, mit der Umschaltaktionen von einem anderen Gerät wie iPhone oder Mac weitergeleitet werden. Tippen Sie auf einem iOS-Gerät auf dem Bildschirm, um den Schalter zu aktivieren. (Auf einem iPhone 6s and iPhone 6s Plus oder neuer drücken Sie auf den Bildschirm.)

Schalter hinzufügen und seine Aktion auswählen: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ > „Schalter“. Wenn Sie nur einen Schalter verwenden, ist dies standardmäßig der Schalter „Objekt auswählen“.

Wenn Sie einen externen Schalter hinzufügen, müssen Sie ihn an Apple TV anschließen, damit er in der Liste der verfügbaren Schalter erscheint. Befolgen Sie die mit dem Schalter gelieferten Anleitungen. Verwendet er eine Bluetooth-Verbindung, müssen Sie ihn mit Apple TV koppeln. Weitere Informationen finden Sie unter [Anschließen von Bluetooth-Geräten an Ihr Apple TV](#).


Schaltersteuerung aktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ und aktivieren Sie die Option „Schaltersteuerung“.

Schaltersteuerung deaktivieren: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ und deaktivieren Sie die Option „Schaltersteuerung“.

Grundlegende Techniken

Hier finden Sie einige grundlegende Techniken zum Verwenden der Schaltersteuerung.


Objekt auswählen: Wenn das Objekt hervorgehoben ist, aktivieren Sie den Schalter, den Sie als Schalter „Objekt auswählen“ festgelegt haben. Wenn Sie nur einen Schalter verwenden, ist dies standardmäßig der Schalter „Objekt auswählen“.

Aktion mit dem ausgewählten Objekt ausführen: Wählen Sie einen Befehl aus dem Steuermenü aus, das angezeigt wird, wenn Sie das Objekt auswählen. Das Layout des Menüs hängt davor ab, wie Sie das Drückverhalten konfiguriert haben. Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ > „Drückverhalten“ und wählen Sie dann eine Option aus.

- *„Standard“ ist aktiviert:* Das Steuer Menü enthält normalerweise nur die Tasten „Drücken“ und „Mehr“ (zwei Punkte unten im Menü). Wenn Sie sich im scrollbaren Bereich des Bildschirms befinden, wird auch die Scrollleiste angezeigt. Zum Drücken auf das hervorgehobene Objekt aktivieren Sie die Taste „Objekt auswählen“, wenn die Taste „Drücken“ hervorgehoben wird. Zum Anzeigen weiterer Aktionstasten wählen Sie „Mehr“ unten im Menü. Wenn Sie mehrere Schalter haben, können Sie einen nur für das Drücken definieren.
- *„Autom. drücken“ ist aktiviert:* Zum Drücken auf das Objekt müssen Sie nicht tun, denn dies geschieht automatisch, wenn das Intervall für das automatische Drücken abgelaufen ist (0,75 Sekunden sofern Sie es nicht ändert haben). Zum Anzeigen des Steuer menüs aktivieren Sie die Taste „Objekt auswählen“ vor dem Ablaufen des Intervalls für das automatische Drücken. Die Taste „Drücken“ wird im Steuer Menü nicht angezeigt, stattdessen sind alle anderen Aktionstasten sichtbar.
- *„Immer drücken“ ist aktiviert:* Durch Drücken wird das hervorgehobene Objekt ausgewählt und nicht das Steuer Menü angezeigt. Warten Sie bis der Scannvorgang abgeschlossen ist und drücken Sie dann eine Taste, um das Steuer Menü anzuzeigen.

Bildschirm scrollen: Wählen Sie ein Objekt im scrollbaren Bereich des Bildschirms aus und:

- *„Autom. drücken“ ist deaktiviert:* Wählen Sie die Taste „Nach unten scrollen“ (neben der Taste „Drücken“) im Steuer Menü aus. Oder wählen Sie zum Anzeigen weitere Scrolloptionen „Mehr“ und dann „Scrollen“.
- *„Autom. drücken“ ist aktiviert:* Wählen Sie „Scrollen“ aus dem Steuer Menü aus. Wenn viele Aktionen verfügbar sind, müssen Sie möglicherweise zunächst „Mehr“ auswählen.
- *Drücken Sie auf die Home-Taste .* Wählen Sie „Home“ aus dem Steuer Menü aus.

Steuer Menü ohne Auswahl einer Aktion verlassen: Durch Drücken während das ursprüngliche Objekt hervorgehoben ist, werden alle Symbole im Steuer Menü grau dargestellt. Oder wählen Sie „esc-Taste“ aus dem Steuer Menü aus. Das Menü wird nach der unter Einstellungen  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ > „Durchläufe“ festgelegten Zeit ausgeblendet.

Andere Hardwareaktionen ausführen: Wählen Sie ein Objekt und dann „Gerät“ aus dem angezeigten Menü. Menü zum Nachahmen dieser Aktionen verwenden:

- Klicken Sie auf die Taste für das Multitasking-Menü, um Multitasking zu aktivieren.

- Lautstärketasten drücken
- Taste „Menu“ dreimal klicken

Objekt-Scanning

Beim Objekt-Scanning werden die Objekte oder Gruppen von Objekten abwechselnd auf dem Bildschirm hervorgehoben, bis Sie den Schalter „Objekt auswählen“ aktivieren. Sind viele Objekte vorhanden, hebt die Schaltersteuerung diese in Gruppen hervor. Wenn Sie eine Gruppe auswählen, wird die Hervorhebung mit den Objekten der Gruppe fortgesetzt. Wenn Sie nur ein Objekt auswählen, stoppt das Scannen und das Steuermenü wird angezeigt. Das Objekt-Scanning ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie die Schaltersteuerung zum ersten Mal aktivieren.


Es stehen drei Scanning-Methoden zur Verfügung – automatisches Scannen, manuelles Scannen und schrittweises Scannen.


- *Automatisches Scannen* hebt die Objekte einzeln nacheinander hervor.
- *Manuelles Scannen* verwendet einen Schalter zum Hervorheben und einen weiteren zum Aktivieren des Objekts,
- *Schrittweises Scannen* verwendet einen Schalter, um die Hervorhebung von einem Objekt zum nächsten zu bewegen. Wenn Sie nach einer bestimmten Zeit keine Aktion auswählen, wird das hervorgehobene Objekt aktiviert.

Objekt auswählen oder Grippe eingeben: Sehen (oder hören) Sie, wie Objekte hervorgehoben werden. Wenn das gewünschte Objekt (oder die Gruppe mit dem Objekt) hervorgehoben wird, aktivieren Sie den Schalter „Objekt auswählen“. Gehen Sie in der Liste nach unten, bis Sie das Objekt, das Sie steuern wollen, auswählen können.


Gruppe verlassen: Aktivieren Sie den Schalter „Objekt auswählen“, wenn die Gruppe oder das Objekt von einer gestrichelten Hervorhebung umrahmt wird.

Steuermenü ohne Ausführen einer Aktion verlassen: Aktivieren Sie den Schalter „Objekt auswählen“, wenn das Objekt hervorgehoben wird. Oder wählen Sie „esc-Taste“ aus dem Steuermenü aus.

Namen der Objekte beim Hervorheben sprechen: Wählen Sie in den „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ und aktivieren Sie die Option „Sprachausgabe“. Oder wählen Sie „Einstellungen“ aus dem Steuermenü und dann „Sprache ein“.

Scannen verlangsamen oder beschleunigen: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“ > „Dauer des autom. Scannens“.

Einstellungen und Anpassungen

Grundlegende Einstellungen anpassen: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Schaltersteuerung“. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schalter hinzufügen und deren Funktion festlegen
- Dauer des Scannens von Objekten anpassen
- Automatisches Scannen deaktivieren (nur, wenn Sie einen Schalter für den Wechsel zum nächsten Objekt hinzugefügt haben)
- Scannen beim ersten Objekt einer Gruppe anhalten
- Festlegen, wie oft das Scannen des Bildschirms erfolgen soll, bis die Schaltersteuerung ausgeblendet wird.
- Festlegen, ob eine Bewegungsaktion wiederholt wird, wenn Sie einen Schalter drücken, und wie lange vor dem Wiederholen gewartet werden soll
- Andere Aktion zu einem Schalter durch längeres Drücken des Schalters hinzufügen
- Drückverhalten auswählen und Intervall für das Ausführen einer zweiten Schalteraktion festlegen, um das Steuermenü einzublenden
- Festlegen, ob und wie lange ein Schalter gedrückt werden muss, bevor er als Schalteraktion akzeptiert wird
- Festlegen, dass die Schaltersteuerung versehentlich wiederholt aktivierte Schalter ignoriert
- Toneffekte aktivieren oder Objekte beim Scannen vorlesen lassen
- Objekte, die in Menüs angezeigt werden sollen, und Reihenfolge der Objekte im Menü auswählen
- Objekte für das Menü „Schaltersteuerung“ auswählen
- Festlegen, ob Objekte beim Scannen gruppiert werden sollen
- Auswahlcursor größer oder in einer anderen Farbe darstellen


Schaltersteuerung genauer einstellen: Wählen Sie „Einstellungen“ aus dem Steuermenü aus, zum:

- Anpassen des Scantempos
- Ändern der Position des Steuermenüs

- Ein- bzw. Ausschalten von Ton und Sprache
- Deaktivieren von Gruppen, um Objekte einzeln nacheinander zu scannen
- Ändern der Cursorfarbe

Bedienungshilfen-Kurzbefehl

Sie können Ihr Apple TV so einstellen, dass eine bestimmte Einstellung für die Bedienungshilfen aktiviert bzw. deaktiviert wird, indem Sie dreimal auf die **MENU** drücken.

Kurzbefehl für Bedienungshilfen festlegen: Wählen Sie in den „Einstellungen“  „Allgemein“ > „Bedienungshilfen“ > „Bedienungshilfen-Kurzbefehl“ und wählen Sie dann eine Option aus.



Wichtige Informationen zur Sicherheit und Handhabung

⚠️ ACHTUNG: Bevor Sie Ihr Apple TV verwenden, sollten Sie sämtliche Sicherheitsinformationen unten und die Bedienungsanleitung genau lesen, um Verletzungen zu vorbeugen. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung Ihres Apple TV oder anderer Sachwerte führen.

Wichtige Sicherheitsanleitungen Lesen und befolgen Sie diese Anleitungen, um Ihr Apple TV sicher zu verwenden.

- Lesen Sie diese Anleitungen.
- Bewahren Sie diese Anleitungen auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anleitungen.
- Verwenden Sie Ihr Apple TV nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes Tuch.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizstrahlern, offenen Feuerstellen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Hitze produzieren.
- Verlegen Sie das Netzkabel (insbesondere im Bereich der Stecker und dort, wo das Netzkabel aus dem Apple TV herausgeführt wird) so, dass niemand drauf treten und das Kabel nicht beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Ergänzungen/Zubehörprodukte.
- Trennen Sie Ihr Apple TV während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Apple TV auf irgendeine Weise beschädigt wurde, etwa wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt wurden, Flüssigkeit über dem Apple TV

verschüttet wurde, Objekte in das Apple TV gefallen sind, das Apple TV Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Stromversorgung Am Apple TV befindet sich kein Ein-/Ausschalter. Ziehen Sie das Netzkabel ab, um Ihr Apple TV von der Stromversorgung zu trennen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel immer leicht zugänglich ist. Halten Sie den Stecker immer an den Seiten, wenn Sie ihn am Apple TV anschließen oder abziehen. Achten Sie darauf, die Metallteile des Steckers nicht zu berühren.

Ort Verwenden Sie Ihr Apple TV nicht im Freien. Das Apple TV ist für die Nutzung in Räumen konzipiert. Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder neben Ihr Apple TV. Verwenden Sie Ihr Apple TV nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser. Achten Sie darauf, dass Ihr Apple TV nicht mit tropfenden oder spritzenden Objekten in Berührung kommt, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie Blumenvasen auf dem Apple TV ab. Bewegen Sie Ihr Apple TV nicht, wenn andere Geräte daran angeschlossen sind, etwa ein Fernsehgerät, ein Computer oder ein anderes elektronisches Gerät.

ACHTUNG: Setzen Sie Ihr Apple TV nicht Regen, Flüssigkeit, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze oder offenen Flammen aus, um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschlag auszuschließen.

Reinigung und Pflege Ziehen Sie das Netzkabel und alle weiteren Kabel ab, bevor Sie Ihr Apple TV reinigen. Verwenden Sie ein weiches, trockenes, flusenfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkohol- oder ammoniakhaltige Reiniger oder Scheuermittel für die Reinigung des Apple TV.

Reparatur Führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Weitere Informationen zum Service finden Sie unter [Zentrale für Servicefragen zum Apple TV](#).

ACHTUNG: Versuchen Sie keinesfalls, das Apple TV zu öffnen oder auseinander zu nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Außerdem sind Schäden, die durch die Demontage entstehen, nicht durch die Garantie abgedeckt. Im Inneren befinden sich keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können.

Handhabung Durch unsachgemäße Aufbewahrung oder Handhabung kann Ihr Apple TV beschädigt werden. Achten Sie beim Transport Ihres Apple TV darauf, dieses nicht fallen zu lassen.

Betriebstemperatur Das Apple TV funktioniert optimal bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 ° und 35 °C. Bei Temperaturen zwischen -20 ° und 45 °C kann es gelagert werden. Bei Gebrauch des Apple TV ist es normal, dass sich das Gehäuse erwärmt. Das Gehäuse des Apple TV ist darauf ausgelegt, die Hitze aus dem Inneren der Einheit an die kühlere Außenluft abzuleiten.

Körperliche Beschwerden Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und verzichten Sie vorübergehend auf den Gebrauch Ihres Apple TV, wenn körperliche Beschwerden auftreten (zum Beispiel Krampf- und Ohnmachtsanfälle oder Augen- oder Kopfschmerzen), von denen Sie annehmen, dass sie durch den Gebrauch des Apple TV verursacht sein könnten.

Medizinische Geräte Die Siri Remote enthält Komponenten, die elektromagnetische Felder erzeugen. Diese elektromagnetischen Felder können zu Beeinträchtigungen bei Herzschrittmachern, Defibrillatoren und anderen medizinischen Geräten und Apparaturen führen. Achten Sie darauf, dass Sie die Siri Remote stets in einem Abstand von etwa 15 cm zu Ihrem Herzschrittmacher oder Defibrillator verwenden. Wenn Sie den Verdacht hegen, dass die Siri Remote mit Ihrem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät interferiert, stellen Sie die Verwendung unverzüglich ein und ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate, um genauere Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät zu erhalten.


Repetitive Bewegungsabläufe Bei repetitiven Bewegungsabläufen (zum Beispiel beim längerfristigen Spielen auf dem Apple TV), können gelegentlich Beschwerden in Händen, Armen, Handgelenken, Schultern, im Nackenbereich und in anderen Körperpartien auftreten. Stellen Sie beim Auftreten solcher Beschwerden diese Aktivitäten ein und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Aufladen der Siri Remote Laden Sie die Siri Remote mit dem mitgelieferten Lightning-Kabel oder einem Lightning-Kabel mit dem Logo „Made for iPhone“ eines anderen Herstellers. Das Verwenden von gefälschten oder beschädigten Kabeln oder Ladegeräten oder das Aufladen in feuchten Umgebungen kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung Ihrer Siri Remote oder anderer Sachwerte führen. Vergewissern Sie sich, wenn Sie ein Netzteil zum Aufladen der Siri Remote verwenden, dass das Lightning-Kabel korrekt am Netzteil angeschlossen ist, bevor Sie dieses an das Stromnetz anschließen.

Lightning-Kabel und -Anschluss Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Anschluss, wenn das Lightning-Kabel an eine Stromquelle angeschlossen ist, da dies zu Verletzungen führen kann. Vermeiden Sie Situationen, in denen Ihre Haut über längere Zeit mit einem eingesteckten Lightning-Stecker in Kontakt kommt. So sollten Sie zum Beispiel nicht darauf sitzen oder schlafen oder ihn unter eine Decke, ein Kissen oder Ihren Körper legen, während die Siri Remote aufgeladen wird oder während das Lightning-Kabel mit einer Stromquelle verbunden ist. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Ihr Körper so disponiert ist, dass er nicht unmittelbar auf hohe Temperaturen und Hitze reagiert.

Eine Verfärbung des Lightning-Steckers ist bei regelmäßiger Nutzung normal. Ursache für die Verfärbung können Staub, Verunreinigungen und der Kontakt mit Flüssigkeiten sein. Um Verfärbungen zu entfernen oder wenn sich das Kabel während der Verwendung erhitzt oder sich die Siri Remote nicht laden lässt, trennen Sie das Lightning-Kabel vom Computer oder Netzteil und reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen und flusenfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten zum Reinigen des Lightning-Anschlusses.

Spielen Halten Sie die Siri Remote gut fest und vermeiden Sie übermäßige Bewegungen beim Spielen auf dem Apple TV. Verwenden Sie die Remote Loop-Handschleufe (separat erhältlich) mit der Siri Remote und halten Sie diese mit sicherem Griff, um Verletzungen oder versehentliche Beschädigungen der Siri Remote oder anderer Sachwerte zu vermeiden.

Gerätedaten Information wie die Modellnummer, die Seriennummer und elektrische Daten sind auf der Unterseite des Apple TV vermerkt. Navigieren Sie auf dem Apple TV in den Einstellungen  zu „Allgemein“ > „Info“, um die Seriennummer auf dem Bildschirm zu finden.

Apple TV-Support-Website

Umfassende Support-Informationen finden Sie online unter [Support für Apple TV](#). Wenden Sie sich an Apple, um den persönlichen Support in Anspruch zu nehmen (nicht in allen Regionen verfügbar). Weitere Informationen finden Sie unter [Support kontaktieren](#).

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät ist mit Absatz 15 der FCC-Regelungen konform. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der Richtlinien der FCC. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung, schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Wichtig: Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die von Apple nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ungültig machen und einen Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.

Dieses Produkt ist mit den EMC-Richtlinien konform und wurde mit kompatiblen Peripheriegeräten und abgeschirmten Kabeln für die Verbindung zwischen diesen Geräten getestet. Es ist wichtig, dass Sie kompatible Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen Systemkomponenten verwenden, um die Gefahr von Störungen durch Radios, Fernsehgeräte und andere elektronische Geräte möglichst gering zu halten.

Informationen zu Funkfrequenzen Die ausgestrahlten Signale dieses Geräts liegen innerhalb der FCC/IC-Grenzwerte für Funkfrequenzen. Bei Verwendung dieses Geräts ist darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen der technischen Ausstattung und dem Körper des Benutzers eingehalten wird.

Verantwortliches Unternehmen (nur Ansprechpartner in FCC-Angelegenheiten):

Apple Inc. Corporate Compliance

Kanadische Regelungen

Dieses Gerät ist mit dem/den lizenzbefreiten RSS-Standard(s) der Industry Canada konform. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss Störsignale tolerieren können. Hierzu gehören auch Interferenzen, die zu nicht gewünschter Funktionsweise des Geräts führen können.

Der Betrieb in den 5150-5250 MHz-Bändern ist nur in geschlossenen Räumen gestattet, um mögliche schädliche Störungen für benachbarte Mobilsatellitensysteme zu reduzieren.

Benutzer werden darauf hingewiesen, dass Hochleistungssender als Primärnutzer (d. h. als bevorzugte Nutzer) der 5250-5350 MHz- und 5650-5850 MHz-Bänder zugewiesen sind und dass diese Sender Störungen und/oder Schäden an LE-LAN-Geräten verursachen können.

Informationen zu Funkfrequenzen Die ausgestrahlten Signale dieses Geräts liegen innerhalb der FCC/IC-Grenzwerte für Funkfrequenzen. Bei Verwendung dieses Geräts ist darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen der technischen Ausstattung und dem Körper des Benutzers eingehalten wird.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L'exposition à l'énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Entsorgung und Recycling Die Lithium-Ionen-Batterie in der Siri Remote darf nur von Apple oder einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden. Dieses Gerät und/oder seine Batterie muss getrennt vom Hausmüll und gemäß den geltenden umweltrechtlichen Gesetzen und Regelungen entsorgt werden. Informationen zum Batterieservice und Recycling finden Sie unter [Apple Lithium-Ionen-Batterien](#). Informationen zum Recycling-Programm von Apple, zu Recycling-Sammelstellen, zur Entsorgung von Schadstoffen und zu anderen Initiativen zum Umweltschutz finden Sie unter: www.apple.com/de/environment.



Europäische Union – Informationen zur Entsorgung

Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo de arriba indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment o www.apple.com/mx/environment.

Batterieservice

Die Lithium-Ionen-Batterie in der Siri Remote darf nur von Apple oder einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden und muss getrennt vom Hausmüll recycelt oder entsorgt werden. Weitere Informationen zu Batterieservice und Recycling finden Sie auf der [Website zum Batterieservice und Recycling](#).

Entsorgen Sie die Batterien gemäß den geltenden umweltrechtlichen Gesetzen und Regelungen.

Systemeffizienz von Ladegeräten



Türkei Hinweise zu Umweltschutz

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Taiwan Batterieerklärung





廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

ENERGY STAR® Konformitätserklärung



Als ENERGY STAR-Partner hat Apple ermittelt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt. Das ENERGY STAR-Programm ist eine Partnerschaft zwischen Herstellern elektronischer Geräte zur Förderung energieeffizienter Produkte. Die Reduzierung des Energieverbrauchs von Produkten spart Kosten ein und dient dem Schutz wertvoller Ressourcen.

Standardmäßig sind Energiespareinstellungen aktiviert und so festgelegt, dass der Ruhezustand des Apple TV nach 1 Stunde Inaktivität aktiviert wird. Wenn Sie den Ruhezustand des Apple TV sofort aktivieren wollen, halten Sie die Home-Taste  auf der Fernbedienung gedrückt. Zum Beenden des Ruhezustands des Apple TV drücken Sie die Home-Taste  auf der Fernbedienung. Wählen Sie in den Einstellungen  „Allgemein“ > „Ruhezustand aktivieren nach“, um die Einstellungen für den Ruhezustand zu ändern.

Weitere Informationen über ENERGY STAR finden Sie unter www.energystar.gov.

Apple und der Umweltschutz

Apple ist ständig darum bemüht, die Umweltbelastungen, die sich aus der Verwendung von Apple-Systemen und -Produkten ergeben können, möglichst gering zu halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.apple.com/de/environment.

Apple Inc.

© 2017 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Das Kopieren dieses Handbuches im Ganzen oder in Teilen ist gemäß den Urheberrechtsgesetzen ohne schriftliche Zustimmung von Apple nicht gestattet.

Apple, das Apple-Logo, AirPlay, Apple Music, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Lightning, Mac, OS X, Siri und Siri Remote sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

HomeKit und macOS sind Marken der Apple Inc.

App Store, iCloud, iTunes Match und iTunes Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

IOS ist eine Marke oder eine in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke von Cisco und wird in Lizenz verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Apple Inc. in Lizenz verwendet.

ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

Andere hier genannte Produkt- und Herstellernamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

Die Informationen in diesem Handbuch wurden sorgfältig auf ihre Korrektheit überprüft. Apple übernimmt keine Verantwortung für Druck- oder Schreibfehler.

Manche Apps sind nicht in allen Regionen verfügbar. Die Verfügbarkeit von Apps unterliegt Änderungen.

Da Apple regelmäßig neue Versionen und Aktualisierungen der Software veröffentlicht, können sich die in diesem Handbuch verwendeten Bilder geringfügig von Ihrer Bildschirmanzeige unterscheiden.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

D019-00355/2017-03